

# AR-15 CLAMP ON ADJUSTABLE GAS BLOCK - SUPERLATIVE ARMS

## AR-15 CLAMP ON ADJUSTABLE GAS BLOCK .750" BLACK

The Superlative Arms patented "Bleed Off", direct impingement, gas block for the AR15 platform adjusts the gas flow by bleeding the gas out of the block instead of restricting the flow like conventional adjustable blocks. Results: The pressure used in the block is reduced only to the amount required to drive the bolt carrier. The remaining gas / pressure are bled out of the block allowing the system to run much cleaner and cooler. Reduction of felt recoil. Patented adjustment detent is located outside of the block and therefore no contamination. The gas adjustment screw does not restrict the gas flow; therefore there is no erosion or seizing of the screw / no loss of detent due to carbon build up. Although it is removable, we have added a safety mechanism, which stops you from unintentionally backing the screw all the way out. When using SBR's and / or suppressors the bleed off port allows the excessive pressure to be exhausted out of the block reducing blow back.



Data: Gas Block Material: 416 SS Barrel Diameter: 0.625" Weight: 1.34 oz.  
Length: 1.00" Attachment Type: Clamp on Adjustment: Front of Block  
Included: Gas Block - Assembled (2) 10-32 x 3/16" Socket Head Cap Screws  
(1) Gas Tube Roll Pins (1) 3/32 X 6" L-Shaped Hex Keys Installation  
Instructions & QR code for video tutorial

### Attributes

- Name: SUPERLATIVE ARMS AR-15 CLAMP ON ADJUSTABLE GAS BLOCK .750" BLACK
- Manufacturer: SUPERLATIVE ARMS
- Product no.: 100020571
- Mfr. No.: SABO-DI-750CM
- Inside Diameter: .750
- Make: AR-15
- Material: Stainless Steel
- Style: Adjustable, Clamp-On
- Delivery weight: 0.084kg
- UPC: 850011846049

### Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den AR15 Clamp On Adjustable Gas Block](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the AR15 Clamp On Adjustable Gas Block](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bloque de Gas Ajustable Clamp On AR15](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Bloc de Gaz Réglable à Pince AR15](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Gas Block Regolabile Clamp On AR15](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for AR15 Clamp On Justerbar Gassblokk](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla bloku gazowego AR15 Clamp On Adjustable](#)
- [Suomi: Turvaohjeet AR15 Clamp On Adjustable Gas Blockille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR15 Clamp On Justerbart Gasblock](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro AR15 Clamp On Adjustable Gas Block](#)

# Sicherheitsanleitung für den AR15 Clamp On Adjustable Gas Block

## Einführung

Danke, dass du dich für den Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable Gas Block entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen für die sichere Verwendung, Installation und Entsorgung des Gasblocks. Bitte lese diese Anleitung sorgfältig durch, um eine ordnungsgemäße Nutzung zu gewährleisten und Risiken zu minimieren.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen um und befolge alle Sicherheitsprotokolle.
- Stelle sicher, dass der Gasblock mit deiner AR15-Plattform kompatibel ist, bevor du ihn installierst.
- Überprüfe den Gasblock vor der Verwendung auf Schäden oder Mängel.
- Halte den Gasblock und alle Feuerwaffen außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Trage beim Installieren oder Einstellen des Gasblocks eine Schutzbrille.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst, wenn du Feuerwaffen mit diesem Gasblock verwendest.
- Überprüfe regelmäßig auf Rückrufe oder Sicherheitswarnungen zu diesem Produkt auf der EU Safety Gate-Plattform.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du den Gasblock installierst oder einstellst.
- Überschreite nicht die empfohlenen Gasflussanpassungen, um übermäßigen Verschleiß oder Schäden zu vermeiden.
- Wenn du Short Barrel Rifles (SBRs) oder Schalldämpfer verwendest, achte auf übermäßigen Rückstoß und passe ihn entsprechend an.
- Vermeide die Verwendung des Gasblocks unter extremen Wetterbedingungen, die die Leistung beeinträchtigen könnten.
- Versuche niemals, den Gasblock über die Spezifikationen des Herstellers hinaus zu modifizieren.
- Wenn du während der Benutzung auf Störungen oder Unregelmäßigkeiten stößt, stelle den Betrieb sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

## Anweisungen zur Installation und Verwendung

### 1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass du die folgenden Werkzeuge hast: L-förmige Innensechskantschlüssel (3/32 x 6"), Innensechskantschrauben (1032 x 3/16") und Rollstifte.
- Vergewissere dich, dass die Feuerwaffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.

### 2. Installation:

- Entferne den vorhandenen Gasblock, falls zutreffend.
- Positioniere den Superlative Arms Adjustable Gas Block auf dem Lauf und richte ihn mit dem Gasanschluss aus.
- Sichere den Gasblock mit dem mitgelieferten ClampOn-Mechanismus und ziehe die Schrauben gemäß den Spezifikationen des Herstellers fest.
- Setze die Rollstifte für das Gasrohr ein, um das Gasrohr zu sichern.

### 3. Einstellung:

- Finde die Gaseinstellschraube an der Vorderseite des Blocks.
- Verwende den L-förmigen Innensechskantschlüssel, um Anpassungen vorzunehmen. Drehe im Uhrzeigersinn, um den Gasfluss zu reduzieren, und gegen den Uhrzeigersinn, um den Gasfluss zu erhöhen.
- Stelle sicher, dass der Einstellstift richtig einrastet, um unbeabsichtigte Änderungen zu verhindern.

#### **4. Testen:**

- Führe nach der Installation einen Funktionstest mit der Feuerwaffe durch, um eine ordnungsgemäße Funktion sicherzustellen.
- Achte auf Anzeichen von Gaslecks oder abnormalem Betrieb.

#### **5. Wartung:**

- Überprüfe regelmäßig den Gasblock auf Anzeichen von Verschleiß, Kohlenstoffablagerungen oder Schäden.
- Reinige den Gasblock im Rahmen deiner regelmäßigen Waffenwartung, um eine optimale Leistung sicherzustellen.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge den Gasblock gemäß den lokalen Vorschriften für Metall und Feuerwaffenkomponenten.
- Entsorge den Gasblock nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Wenn der Gasblock irreparabel beschädigt ist, kontaktiere deine lokale Abfallentsorgungsstelle für geeignete Entsorgungsmethoden.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Fragen oder Bedenken zur Verwendung oder Sicherheit des AR15 Clamp On Adjustable Gas Blocks konsultiere bitte die Website des Herstellers oder wende dich an einen qualifizierten Waffenexperten.

Danke, dass du die Sicherheit und den verantwortungsvollen Umgang mit deinem Zubehör für Feuerwaffen priorisierst.

# Safety Instruction Guide for the AR15 Clamp On Adjustable Gas Block

## Introduction

Thank you for choosing the Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable Gas Block. This guide provides important safety information and instructions for the safe use, installation, and disposal of the gas block. Please read this guide carefully to ensure proper usage and to minimize risks.

## General Safety Guidelines

- Always handle firearms with care and follow all safety protocols.
- Ensure the gas block is compatible with your AR15 platform before installation.
- Inspect the gas block for any damage or defects before use.
- Keep the gas block and all firearms out of reach of children and unauthorized users.
- Use protective eyewear when installing or adjusting the gas block.
- Be aware of your surroundings when using firearms equipped with this gas block.
- Regularly check for recalls or safety alerts related to this product on the EU Safety Gate platform.

## Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the firearm is unloaded before installing or adjusting the gas block.
- Do not exceed the recommended gas flow adjustments to avoid excessive wear or damage.
- If using Short Barrel Rifles (SBRs) or suppressors, monitor for excessive blowback and adjust accordingly.
- Avoid using the gas block in extreme weather conditions that may affect performance.
- Never attempt to modify the gas block beyond the manufacturer's specifications.
- If you experience any malfunctions or irregularities during use, cease operation immediately and consult a qualified gunsmith.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Preparation:

- Ensure you have the following tools: Lshaped hex keys (3/32 x 6"), socket head cap screws (1032 x 3/16"), and roll pins.
- Make sure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.

### 2. Installation:

- Remove the existing gas block if applicable.
- Position the Superlative Arms Adjustable Gas Block on the barrel, aligning it with the gas port.
- Secure the gas block using the provided clampon mechanism and tighten the cap screws to the manufacturer's specifications.
- Insert the gas tube roll pins to secure the gas tube in place.

### 3. Adjustment:

- Locate the gas adjustment screw on the front of the block.
- Use the Lshaped hex key to make adjustments as needed. Turn clockwise to reduce gas flow and counterclockwise to increase gas flow.
- Ensure the adjustment detent is properly engaged to prevent unintentional changes.

### 4. Testing:

- After installation, conduct a function test with the firearm to ensure proper operation.
- Monitor for any signs of gas leakage or abnormal operation.

#### **5. Maintenance:**

- Regularly check the gas block for any signs of wear, carbon buildup, or damage.
- Clean the gas block as part of your regular firearm maintenance to ensure optimal performance.

## **Disposal Instructions**

- Dispose of the gas block in accordance with local regulations regarding metal and firearm components.
- Do not dispose of the gas block in regular household waste.
- If the gas block is damaged beyond repair, contact your local waste management facility for proper disposal methods.

## **Contact Information for Further Support**

For any questions or concerns regarding the use or safety of the AR15 Clamp On Adjustable Gas Block, please consult the manufacturer's website or reach out to a qualified firearms expert.

Thank you for prioritizing safety and responsible usage of your firearm accessories.

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bloque de Gas Ajustable Clamp On AR15

## Introducción

Gracias por elegir el Bloque de Gas Ajustable Clamp On AR15 de Superlative Arms. Esta guía proporciona información importante sobre seguridad e instrucciones para el uso, instalación y eliminación segura del bloque de gas. Por favor, lee esta guía detenidamente para asegurar un uso adecuado y minimizar riesgos.

## Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y sigue todos los protocolos de seguridad.
- Asegúrate de que el bloque de gas sea compatible con tu plataforma AR15 antes de la instalación.
- Inspecciona el bloque de gas en busca de cualquier daño o defecto antes de usarlo.
- Mantén el bloque de gas y todas las armas de fuego fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- Usa gafas de protección al instalar o ajustar el bloque de gas.
- Sé consciente de tu entorno al usar armas de fuego equipadas con este bloque de gas.
- Revisa regularmente si hay actualizaciones de retiradas o alertas de seguridad relacionadas con este producto en la plataforma de Seguridad de la UE.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que la arma esté descargada antes de instalar o ajustar el bloque de gas.
- No excedas los ajustes recomendados del flujo de gas para evitar un desgaste o daño excesivo.
- Si usas Rifles de Caño Corto (SBR) o supresores, monitorea el retroceso excesivo y ajusta según sea necesario.
- Evita usar el bloque de gas en condiciones climáticas extremas que puedan afectar el rendimiento.
- Nunca intentes modificar el bloque de gas más allá de las especificaciones del fabricante.
- Si experimentas alguna falla o irregularidad durante el uso, cesa la operación de inmediato y consulta a un armero calificado.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación:

- Asegúrate de tener las siguientes herramientas: llaves hexagonales en forma de L (3/32 x 6"), tornillos de cabeza hexagonal (1032 x 3/16") y pasadores de rodillo.
- Asegúrate de que la arma esté descargada y apuntando en una dirección segura.

### 2. Instalación:

- Retira el bloque de gas existente, si es aplicable.
- Coloca el Bloque de Gas Ajustable de Superlative Arms en el cañón, alineándolo con el puerto de gas.
- Asegura el bloque de gas utilizando el mecanismo de sujeción proporcionado y aprieta los tornillos según las especificaciones del fabricante.
- Inserta los pasadores de rodillo del tubo de gas para asegurar el tubo de gas en su lugar.

### 3. Ajuste:

- Localiza el tornillo de ajuste de gas en la parte frontal del bloque.
- Usa la llave hexagonal en forma de L para hacer ajustes según sea necesario. Gira en sentido

horario para reducir el flujo de gas y en sentido antihorario para aumentarlo.

- Asegúrate de que el detente de ajuste esté correctamente enganchado para evitar cambios no intencionados.

#### **4. Prueba:**

- Después de la instalación, realiza una prueba de funcionamiento con la arma para asegurar un funcionamiento adecuado.
- Monitorea cualquier signo de fuga de gas o funcionamiento anormal.

#### **5. Mantenimiento:**

- Revisa regularmente el bloque de gas en busca de signos de desgaste, acumulación de carbono o daños.
- Limpia el bloque de gas como parte de tu mantenimiento regular del arma para asegurar un rendimiento óptimo.

## **Instrucciones de Eliminación**

- Desecha el bloque de gas de acuerdo con las regulaciones locales sobre componentes de metal y armas de fuego.
- No deseches el bloque de gas en la basura doméstica regular.
- Si el bloque de gas está dañado más allá de la reparación, contacta a tu instalación de gestión de desechos local para métodos de eliminación adecuados.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el uso o la seguridad del Bloque de Gas Ajustable Clamp On AR15, consulta el sitio web del fabricante o contacta a un experto calificado en armas de fuego.

Gracias por priorizar la seguridad y el uso responsable de tus accesorios para armas de fuego.

# Guide de Sécurité pour le Bloc de Gaz Réglable à Pince AR15

## Introduction

Merci d'avoir choisi le Bloc de Gaz Réglable à Pince AR15 de Superlative Arms. Ce guide fournit des informations importantes sur la sécurité et des instructions pour l'utilisation, l'installation et l'élimination en toute sécurité du bloc de gaz. Veuillez lire ce guide attentivement pour assurer une utilisation appropriée et minimiser les risques.

## Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Manipule toujours les armes à feu avec précaution et suis tous les protocoles de sécurité.
- Assure-toi que le bloc de gaz est compatible avec ta plateforme AR15 avant l'installation.
- Inspecte le bloc de gaz pour tout dommage ou défaut avant utilisation.
- Garde le bloc de gaz et toutes les armes à feu hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Utilise des lunettes de protection lors de l'installation ou de l'ajustement du bloc de gaz.
- Sois conscient de ton environnement lorsque tu utilises des armes à feu équipées de ce bloc de gaz.
- Vérifie régulièrement les mises à jour sur les rappels ou alertes de sécurité concernant ce produit sur la plateforme EU Safety Gate.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou d'ajuster le bloc de gaz.
- Ne dépasse pas les ajustements de flux de gaz recommandés pour éviter une usure ou des dommages excessifs.
- Si tu utilises des fusils à canon court (SBR) ou des silencieux, surveille le souffle excessif et ajuste en conséquence.
- Évite d'utiliser le bloc de gaz dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter les performances.
- Ne tente jamais de modifier le bloc de gaz au-delà des spécifications du fabricant.
- Si tu rencontres des dysfonctionnements ou des irrégularités pendant l'utilisation, cesse immédiatement l'opération et consulte un armurier qualifié.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Assure-toi d'avoir les outils suivants : clés hexagonales en L (3/32 x 6"), vis à tête hexagonale (1032 x 3/16") et goupilles de tube de gaz.
- Vérifie que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.

### 2. Installation :

- Retire le bloc de gaz existant, si applicable.
- Positionne le Bloc de Gaz Réglable Superlative Arms sur le canon, en l'alignant avec le port de gaz.
- Fixe le bloc de gaz à l'aide du mécanisme de pince fourni et serre les vis selon les spécifications du fabricant.
- Insère les goupilles de tube de gaz pour sécuriser le tube de gaz en place.

### 3. Ajustement :

- Localise la vis de réglage du gaz à l'avant du bloc.

- Utilise la clé hexagonale en L pour effectuer les ajustements nécessaires. Tourne dans le sens des aiguilles d'une montre pour réduire le flux de gaz et dans le sens inverse pour l'augmenter.
- Assure-toi que le détrompeur de réglage est correctement engagé pour éviter des changements involontaires.

#### **4. Test :**

- Après l'installation, effectue un test de fonctionnement avec l'arme à feu pour assurer un fonctionnement correct.
- Surveille tout signe de fuite de gaz ou de fonctionnement anormal.

#### **5. Entretien :**

- Vérifie régulièrement le bloc de gaz pour tout signe d'usure, d'accumulation de carbone ou de dommage.
- Nettoie le bloc de gaz dans le cadre de ton entretien régulier de l'arme à feu pour garantir des performances optimales.

## **Instructions d'Élimination**

- Élimine le bloc de gaz conformément aux réglementations locales concernant les métaux et les composants d'armes à feu.
- Ne jette pas le bloc de gaz dans les déchets ménagers ordinaires.
- Si le bloc de gaz est endommagé au-delà de toute réparation, contacte ton centre de gestion des déchets local pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation ou la sécurité du Bloc de Gaz Réglable à Pince AR15, consulte le site Web du fabricant ou fais appel à un expert en armes à feu qualifié.

Merci de donner la priorité à la sécurité et à une utilisation responsable de tes accessoires d'arme à feu.

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Gas Block Regolabile Clamp On AR15

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Gas Block Regolabile Clamp On AR15 di Superlative Arms. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e istruzioni per l'uso, l'installazione e lo smaltimento del gas block. Si prega di leggere attentamente questa guida per garantire un uso corretto e per ridurre al minimo i rischi.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggiare sempre le armi da fuoco con cura e seguire tutti i protocolli di sicurezza.
- Assicurarsi che il gas block sia compatibile con la propria piattaforma AR15 prima dell'installazione.
- Ispezionare il gas block per eventuali danni o difetti prima dell'uso.
- Tenere il gas block e tutte le armi da fuoco fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Utilizzare occhiali protettivi durante l'installazione o la regolazione del gas block.
- Essere consapevoli dell'ambiente circostante quando si utilizzano armi da fuoco equipaggiate con questo gas block.
- Controllare regolarmente gli aggiornamenti su richiami o avvisi di sicurezza relativi a questo prodotto sulla piattaforma EU Safety Gate.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia scarica prima di installare o regolare il gas block.
- Non superare le regolazioni del flusso di gas raccomandate per evitare usura eccessiva o danni.
- Se si utilizzano Short Barrel Rifles (SBR) o soppressori, monitorare eventuali eccessi di retrocarico e regolare di conseguenza.
- Evitare di utilizzare il gas block in condizioni meteorologiche estreme che possano influenzare le prestazioni.
- Non tentare di modificare il gas block oltre le specifiche del produttore.
- Se si verificano malfunzionamenti o irregolarità durante l'uso, interrompere immediatamente l'operazione e consultare un armaiolo qualificato.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurarsi di avere i seguenti strumenti: chiavi esagonali a forma di L (3/32 x 6"), viti a testa esagonale (1032 x 3/16") e pin di rollaggio.
- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.

### 2. Installazione:

- Rimuovere il gas block esistente, se applicabile.
- Posizionare il Gas Block Regolabile di Superlative Arms sul cilindro, allineandolo con la porta del gas.
- Fissare il gas block utilizzando il meccanismo di fissaggio fornito e stringere le viti secondo le specifiche del produttore.
- Inserire i pin di rollaggio del tubo del gas per fissare il tubo del gas in posizione.

### 3. Regolazione:

- Individuare la vite di regolazione del gas sulla parte anteriore del blocco.

- Utilizzare la chiave esagonale a forma di L per effettuare le regolazioni necessarie. Ruotare in senso orario per ridurre il flusso di gas e in senso antiorario per aumentarlo.
- Assicurarsi che il detent di regolazione sia correttamente inserito per prevenire cambiamenti involontari.

#### **4. Test:**

- Dopo l'installazione, eseguire un test di funzionamento con l'arma da fuoco per garantire un funzionamento corretto.
- Monitorare eventuali segni di perdita di gas o funzionamento anomalo.

#### **5. Manutenzione:**

- Controllare regolarmente il gas block per eventuali segni di usura, accumulo di carbonio o danni.
- Pulire il gas block come parte della manutenzione regolare dell'arma da fuoco per garantire prestazioni ottimali.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Smaltire il gas block in conformità con le normative locali riguardanti metalli e componenti di armi da fuoco.
- Non smaltire il gas block nei rifiuti domestici normali.
- Se il gas block è danneggiato oltre la riparazione, contattare il proprio impianto di gestione dei rifiuti locale per i metodi di smaltimento appropriati.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante l'uso o la sicurezza del Gas Block Regolabile Clamp On AR15, si prega di consultare il sito web del produttore o di contattare un esperto di armi da fuoco qualificato.

Grazie per aver dato priorità alla sicurezza e all'uso responsabile dei tuoi accessori per armi da fuoco.

# Sikkerhetsinstruksjonsguide for AR15 Clamp On Justerbar Gassblokk

## Introduksjon

Takk for at du valgte Superlative Arms AR15 Clamp On Justerbar Gassblokk. Denne guiden gir viktig sikkerhetsinformasjon og instruksjoner for trygg bruk, installasjon og avhending av gassblokken. Vennligst les denne guiden nøye for å sikre riktig bruk og minimere risiko.

## Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Håndter alltid skytevåpen med forsiktighet og følg alle sikkerhetsprosedyrer.
- Sørg for at gassblokken er kompatibel med AR15plattformen din før installasjon.
- Inspiser gassblokken for eventuelle skader eller defekter før bruk.
- Hold gassblokken og alle skytevåpen utenfor rekkevidde for barn og uautoriserte brukere.
- Bruk vernebriller når du installerer eller justerer gassblokken.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine når du bruker skytevåpen utstyrt med denne gassblokken.
- Sjekk regelmessig for tilbakekallinger eller sikkerhetsvarsler relatert til dette produktet på EU Safety Gateplattformen.

## Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Sørg for at skytevåpenet er avfyrt før du installerer eller justerer gassblokken.
- Ikke overskrid de anbefalte justeringene for gassflyt for å unngå overdreven slitasje eller skade.
- Hvis du bruker Short Barrel Rifles (SBR) eller dempere, overvåk for overdreven baktrykk og juster deretter.
- Unngå å bruke gassblokken i ekstreme værforhold som kan påvirke ytelsen.
- Forsøk aldri å modifisere gassblokken utover produsentens spesifikasjoner.
- Hvis du opplever noen feil eller uregelmessigheter under bruk, stopp umiddelbart og kontakt en kvalifisert gunsmith.

## Instruksjoner for installasjon og bruk

### 1. Forberedelse:

- Sørg for at du har følgende verktøy: Lformede hexnøkler (3/32 x 6"), socket head cap skruer (1032 x 3/16") og rullpinner.
- Sørg for at skytevåpenet er avfyrt og peker i en trygg retning.

### 2. Installasjon:

- Fjern den eksisterende gassblokken hvis aktuelt.
- Plasser Superlative Arms Justerbar Gassblokk på løpet, og juster den med gassporten.
- Fest gassblokken ved hjelp av den medfølgende klemmen og stram cap skruene i henhold til produsentens spesifikasjoner.
- Sett inn rullpinnene for gassrøret for å sikre gassrøret på plass.

### 3. Justeringsprosess:

- Finn gassjusteringsskruen på fronten av blokken.
- Bruk Lformede hexnøkkelen til å gjøre justeringer etter behov. Drei med klokken for å redusere gassflyt og mot klokken for å øke gassflyt.
- Sørg for at justeringsdetenten er riktig engasjert for å forhindre utilsiktede endringer.

#### 4. **Testing:**

- Etter installasjon, utfør en funksjonstest med skytevåpenet for å sikre riktig drift.
- Overvåk for eventuelle tegn på gasslekkasje eller unormal drift.

#### 5. **Vedlikehold:**

- Sjekk regelmessig gassblokken for tegn på slitasje, karbonoppbygging eller skade.
- Rengjør gassblokken som en del av ditt vanlige vedlikehold av skytevåpenet for å sikre optimal ytelse.

## **Avhendingsinstruksjoner**

- Avhending av gassblokken må skje i samsvar med lokale forskrifter angående metall og skytevåpenkomponenter.
- Ikke kast gassblokken i vanlig husholdningsavfall.
- Hvis gassblokken er skadet utover reparasjon, kontakt ditt lokale avfallshåndteringsselskap for riktige avhendingsmetoder.

## **Kontaktinformasjon for videre støtte**

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående bruk eller sikkerhet av AR15 Clamp On Justerbar Gassblokk, vennligst konsulter produsentens nettsted eller kontakt en kvalifisert våpenekspert.

Takk for at du prioriterer sikkerhet og ansvarlig bruk av dine tilbehør til skytevåpen.

# Instrukcja bezpieczeństwa dla bloku gazowego AR15 Clamp On Adjustable

## Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór bloku gazowego AR15 Clamp On Adjustable firmy Superlative Arms. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania, instalacji i utylizacji bloku gazowego. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym przewodnikiem, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie i zminimalizować ryzyko.

## Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze obchodź się z bronią palną ostrożnie i przestrzegaj wszystkich protokołów bezpieczeństwa.
- Upewnij się, że blok gazowy jest kompatybilny z Twoją platformą AR15 przed instalacją.
- Sprawdź blok gazowy pod kątem uszkodzeń lub wad przed użyciem.
- Trzymaj blok gazowy oraz wszystkie urządzenia palne z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Używaj okularów ochronnych podczas instalacji lub regulacji bloku gazowego.
- Bądź świadomy swojego otoczenia podczas korzystania z broni palnej wyposażonej w ten blok gazowy.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań lub alertów bezpieczeństwa związanych z tym produktem na platformie EU Safety Gate.

## Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że broń palna jest rozładowana przed instalacją lub regulacją bloku gazowego.
- Nie przekraczaj zalecanych ustawień przepływu gazu, aby uniknąć nadmiernego zużycia lub uszkodzeń.
- Jeśli używasz Short Barrel Rifles (SBR) lub tłumików, monitoruj nadmierne odrzuty i dostosuj ustawienia w razie potrzeby.
- Unikaj używania bloku gazowego w ekstremalnych warunkach pogodowych, które mogą wpłynąć na jego wydajność.
- Nigdy nie próbuj modyfikować bloku gazowego poza specyfikacjami producenta.
- Jeśli doświadczysz jakichkolwiek usterek lub nieprawidłowości podczas użytkowania, natychmiast zaprzestań operacji i skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

## Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

### 1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz następujące narzędzia: klucze imbusowe w kształcie litery L (3/32 x 6"), śruby z gniazdem (1032 x 3/16") oraz kołki sprężynowe.
- Upewnij się, że broń palna jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.

### 2. Instalacja:

- Usuń istniejący blok gazowy, jeśli to konieczne.
- Umieść blok gazowy Superlative Arms na lufie, wyrównując go z portem gazowym.
- Zabezpiecz blok gazowy za pomocą dostarczonego mechanizmu clampon i dokręć śruby zgodnie ze specyfikacjami producenta.
- Włóż kołki sprężynowe do rurki gazowej, aby zabezpieczyć rurkę w miejscu.

### 3. Regulacja:

- Zlokalizuj śrubę regulacyjną gazu na przodzie bloku.
- Użyj klucza imbusowego w kształcie litery L do dokonania regulacji w razie potrzeby. Obróć w

prawo, aby zmniejszyć przepływ gazu, lub w lewo, aby zwiększyć przepływ gazu.

- Upewnij się, że detent regulacyjny jest prawidłowo zablokowany, aby zapobiec przypadkowym zmianom.

#### **4. Testowanie:**

- Po instalacji przeprowadź test funkcjonalny z bronią palną, aby upewnić się, że działa prawidłowo.
- Monitoruj wszelkie oznaki wycieku gazu lub nieprawidłowego działania.

#### **5. Konserwacja:**

- Regularnie sprawdzaj blok gazowy pod kątem oznak zużycia, nagromadzenia węgla lub uszkodzeń.
- Czyść blok gazowy w ramach regularnej konserwacji broni palnej, aby zapewnić optymalną wydajność.

## **Instrukcje dotyczące utylizacji**

- Utylizuj blok gazowy zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi metali i komponentów broni palnej.
- Nie wyrzucaj bloku gazowego do zwykłych odpadów domowych.
- Jeśli blok gazowy jest uszkodzony i nie nadaje się do naprawy, skontaktuj się z lokalnym zakładem zarządzania odpadami w celu uzyskania odpowiednich metod utylizacji.

## **Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy**

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących użytkowania lub bezpieczeństwa bloku gazowego AR15 Clamp On Adjustable, prosimy o zapoznanie się z witryną producenta lub skontaktowanie się z wykwalifikowanym ekspertem ds. broni palnej.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i odpowiedzialne użytkowanie akcesoriów do broni palnej.

# Turvaohjeet AR15 Clamp On Adjustable Gas Blockille

## Johdanto

Kiitos, että valitsit Superlative Arms AR15 Clamp On Adjustable Gas Blockin. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuustietoja sekä ohjeita kaasublokin turvalliseen käyttöön, asennukseen ja hävittämiseen. Lue tämä opas huolellisesti varmistaaksesi oikean käytön ja minimoidaksesi riskit.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Käsittele aina tulivoimia varovasti ja noudata kaikkia turvallisuusprotokollia.
- Varmista, että kaasublokki on yhteensopiva AR15alustasi kanssa ennen asennusta.
- Tarkista kaasublokki mahdollisten vaurioiden tai vikojen varalta ennen käyttöä.
- Pidä kaasublokki ja kaikki tulivoimat lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Käytä suojalaseja asentaessasi tai säätäessäsi kaasublokkia.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi käyttäessäsi tulivoimia, joissa on tämä kaasublokki.
- Tarkista säännöllisesti mahdolliset takaisinkutsut tai turvallisuustiedotteet liittyen tähän tuotteeseen EU:n Safety Gate alustalla.

## Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että tulivoima on tyhjennetty ennen kaasublokin asentamista tai säätämistä.
- Älä ylitä suositeltuja kaasun virtaussäätöjä, jotta vältetään liiallinen kuluminen tai vaurioituminen.
- Jos käytät lyhyitä piippuja (SBR) tai vaimentimia, seuraa liiallista takaisinlyöntiä ja säädä tarpeen mukaan.
- Vältä kaasublokin käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa suorituskykyyn.
- Älä yritä muokata kaasublokkia valmistajan spesifikaatioiden ulkopuolella.
- Jos havaitset käytön aikana toimintahäiriöitä tai epätavallisuuksia, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteys pätevään asehuoltajaan.

## Asennus ja käyttöohjeet

### 1. Valmistelu:

- Varmista, että sinulla on seuraavat työkalut: Lmuotoinen kuusiokoloavain (3/32 x 6"), socket head cap screws (1032 x 3/16") ja rullapultit.
- Varmista, että tulivoima on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.

### 2. Asennus:

- Poista olemassa oleva kaasublokki, jos sellainen on.
- Aseta Superlative Arms Adjustable Gas Block piippuun, kohdistamalla se kaasuportin kanssa.
- Varmista kaasublokki käyttämällä mukana tulevaa clamponmekanismia ja kiristä cap screws valmistajan spesifikaatioiden mukaan.
- Aseta kaasuputken rullapultit paikalleen varmistaaksesi kaasuputken.

### 3. Säätö:

- Etsi kaasun säätöruuvi blokin etuosasta.
- Käytä Lmuotoista kuusiokoloavainta tehdäksesi säätöjä tarpeen mukaan. Käännä myötäpäivään vähentääksesi kaasun virtausta ja vastapäivään lisätäksesi kaasun virtausta.
- Varmista, että säätödetentti on kunnolla kytketty estämään tahattomat muutokset.

#### 4. Testaus:

- Asennuksen jälkeen suorita toimintatesti tulivoimalla varmistaaksesi oikean toiminnan.
- Seuraa mahdollisia kaasuvuotoja tai epänormaalia toimintaa.

#### 5. Huolto:

- Tarkista säännöllisesti kaasublokki mahdollisten kulumisen, hiilikerrostumien tai vaurioiden varalta.
- Puhdista kaasublokki osana säännöllistä tulivoimahuoltoa varmistaaksesi optimaalisen suorituskyvyn.

## Hävittämisohteet

- Hävitä kaasublokki paikallisten metallin ja tulivoimakomponenttien hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä kaasublokkia tavallisen kotitalousjätteen mukana.
- Jos kaasublokki on vaurioitunut korjaamattomaksi, ota yhteys paikalliseen jätehuoltolaitokseen saadaksesi oikeat hävittämismenetelmät.

## Lisätiedot ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen AR15 Clamp On Adjustable Gas Blockin käyttöön tai turvallisuuteen, konsultoi valmistajan verkkosivustoa tai ota yhteys pätevään tulivoimaasiantuntijaan.

Kiitos, että priorisoit turvallisuuden ja vastuullisen käytön tulivoimatarvikkeidesi kanssa.

# Säkerhetsinstruktioner för AR15 Clamp On Justerbart Gasblock

## Introduktion

Tack för att du valt Superlative Arms AR15 Clamp On Justerbart Gasblock. Denna guide innehåller viktig säkerhetsinformation och instruktioner för säker användning, installation och avfallshantering av gasblocket. Vänligen läs denna guide noggrant för att säkerställa korrekt användning och minimera risker.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid skjutvapen med omsorg och följ alla säkerhetsprotokoll.
- Säkerställ att gasblocket är kompatibelt med din AR15plattform innan installation.
- Inspektera gasblocket för eventuell skada eller defekter innan användning.
- Håll gasblocket och alla skjutvapen utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Använd skyddsglasögon när du installerar eller justerar gasblocket.
- Var medveten om din omgivning när du använder skjutvapen utrustade med detta gasblock.
- Kontrollera regelbundet efter återkallelser eller säkerhetsvarningar relaterade till denna produkt på EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Säkerställ att skjutvapnet är oladdat innan installation eller justering av gasblocket.
- Överskrid inte de rekommenderade justeringarna av gasflödet för att undvika överdrivet slitage eller skada.
- Om du använder korta pipor (SBR) eller dämpare, övervaka för överdriven baktryck och justera vid behov.
- Undvik att använda gasblocket i extrema väderförhållanden som kan påverka prestanda.
- Försök aldrig att modifiera gasblocket utöver tillverkarens specifikationer.
- Om du upplever några funktionsstörningar eller oegentligheter under användning, avbryt omedelbart driften och konsultera en kvalificerad vapensmed.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Förberedelse:

- Säkerställ att du har följande verktyg: Lformade hexnycklar (3/32 x 6"), socket head cap screws (1032 x 3/16") och rollpinnar.
- Se till att skjutvapnet är oladdat och riktat i en säker riktning.

### 2. Installation:

- Ta bort det befintliga gasblocket om tillämpligt.
- Placera Superlative Arms Justerbara Gasblock på pipan, justera det med gasporten.
- Säkra gasblocket med den medföljande klämman och dra åt cap screws enligt tillverkarens specifikationer.
- Sätt in gas tube roll pins för att säkra gasröret på plats.

### 3. Justering:

- Lokalisera gasjusteringsskruven på framsidan av blocket.
- Använd den Lformade hexnyckeln för att göra justeringar vid behov. Vrid medurs för att minska gasflödet och moturs för att öka gasflödet.

- Säkerställ att justeringsdetenten är korrekt engagerad för att förhindra oavsiktliga förändringar.

#### **4. Testning:**

- Efter installationen, genomför ett funktionstest med skjutvapnet för att säkerställa korrekt drift.
- Övervaka för eventuella tecken på gasläckage eller avvikande drift.

#### **5. Underhåll:**

- Kontrollera regelbundet gasblocket för eventuella tecken på slitage, kolavlagringar eller skador.
- Rengör gasblocket som en del av din regelbundna vapenvård för att säkerställa optimal prestanda.

## **Avfallshanteringsinstruktioner**

- Kassera gasblocket i enlighet med lokala föreskrifter angående metall och skjutvapenkomponenter.
- Kassera inte gasblocket i vanligt hushållsavfall.
- Om gasblocket är skadat bortom reparation, kontakta din lokala avfallshanteringsanläggning för lämpliga avfallshanteringsmetoder.

## **Kontaktinformation för vidare stöd**

För eventuella frågor eller bekymmer angående användning eller säkerhet av AR15 Clamp On Justerbart Gasblock, vänligen konsultera tillverkarens webbplats eller kontakta en kvalificerad vapenspecialist.

Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvarsfull användning av dina skjutvapenaccessorier.

# Bezpečnostní pokyny pro AR15 Clamp On Adjustable Gas Block

## Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali nastavitelný plynový blok Superlative Arms AR15 Clamp On. Tento průvodce poskytuje důležité informace o bezpečnosti a pokyny pro bezpečné použití, instalaci a likvidaci plynového bloku. Před použitím si pečlivě přečtěte tento průvodce, abyste zajistili správné použití a minimalizovali rizika.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se střelnými zbraněmi opatrně a dodržujte všechny bezpečnostní protokoly.
- Ujistěte se, že plynový blok je kompatibilní s vaší platformou AR15 před instalací.
- Před použitím zkontrolujte plynový blok na jakékoli poškození nebo vady.
- Držte plynový blok a všechny střelné zbraně mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Při instalaci nebo nastavování plynového bloku používejte ochranné brýle.
- Budte si vědomi svého okolí při používání střelných zbraní vybavených tímto plynovým blokem.
- Pravidelně kontrolujte aktualizace o stažení nebo bezpečnostní upozornění týkající se tohoto produktu na platformě EU Safety Gate.

## Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je střelná zbraň vybitá před instalací nebo nastavením plynového bloku.
- Nepřekračujte doporučené úpravy průtoku plynu, aby nedošlo k nadměrnému opotřebení nebo poškození.
- Pokud používáte krátké pušky (SBR) nebo tlumiče, sledujte nadměrný zpětný tlak a upravte podle potřeby.
- Vyvarujte se používání plynového bloku v extrémních povětrnostních podmínkách, které mohou ovlivnit výkon.
- Nikdy se nepokoušejte modifikovat plynový blok nad rámec specifikací výrobce.
- Pokud během používání zaznamenáte jakékoli poruchy nebo nepravidelnosti, okamžitě přestaňte s provozem a konzultujte kvalifikovaného zbrojáře.

## Pokyny pro instalaci a použití

### 1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte následující nástroje: Ltvarované imbusové klíče (3/32 x 6"), šrouby s šestihrannou hlavou (1032 x 3/16") a kolíky.
- Ujistěte se, že je střelná zbraň vybitá a směřuje bezpečným směrem.

### 2. Instalace:

- Pokud je to nutné, odstraňte stávající plynový blok.
- Umístěte nastavitelný plynový blok Superlative Arms na hlaveň, zarovnejte jej s plynovým portem.
- Zajistěte plynový blok pomocí dodaného upevnění a utáhněte šrouby podle specifikací výrobce.
- Vložte kolíky plynové trubice, abyste zajistili plynovou trubici na místě.

### 3. Nastavení:

- Najděte šroub pro nastavení plynu na přední části bloku.
- Použijte Ltvarovaný imbusový klíč k provedení potřebných úprav. Otočte ve směru hodinových ručiček pro snížení průtoku plynu a proti směru hodinových ručiček pro zvýšení průtoku plynu.
- Ujistěte se, že je detent pro nastavení správně zapojen, aby se zabránilo neúmyslným změnám.

#### 4. Testování:

- Po instalaci proveďte funkční test se střelnou zbraní, abyste zajistili správnou funkci.
- Sledujte jakékoli známky úniku plynu nebo abnormálního chování.

#### 5. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte plynový blok na jakékoli známky opotřebení, usazenin uhlíku nebo poškození.
- Čistěte plynový blok jako součást pravidelné údržby střelné zbraně, abyste zajistili optimální výkon.

## Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte plynový blok v souladu s místními předpisy týkajícími se kovových a střelných komponentů.
- Nepohazujte plynový blok do běžného domácího odpadu.
- Pokud je plynový blok poškozen mimo opravu, obraťte se na místní zařízení pro nakládání s odpady pro správné metody likvidace.

## Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně použití nebo bezpečnosti nastavitelného plynového bloku AR15 Clamp On se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo se spojte s kvalifikovaným odborníkem na střelné zbraně.

Děkujeme, že upřednostňujete bezpečnost a odpovědné používání vašich doplňků ke střelným zbraním.