

EDGEBAG STANDARD FRONT REST - EDGEBAG STD FRONT REST 2-1/4" HUNTER W/REINFORCED TOP BLK

Front bag for Sinclair-Style front rests. This bag will also fit some other front rests - please check the inside dimensions of your front rest's top. The base of this bag measures 5-1/2" X 3". EDGE model includes extra tall ears to guide and capture the stock more securely.



Attributes

- Name: EDGEBAG STD FRONT REST 2-1/4" HUNTER W/REINFORCED TOP BLK
- Manufacturer: EDGEWOOD SHOOTING BAGS
- Product no.: 100045592
- Mfr. No.: EDGE COMMON 2 1
- Color: Black/ Tan
- Material: Cordura,Leather
- Style: Rest Top,Front Bag
- Delivery weight: 0.091kg
- Shipping height: 102mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 178mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für EDGEBAG STANDARD FRONT REST](#)
- [English: Safety Instruction Guide for EDGEBAG STANDARD FRONT REST](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Sac Avant EDGEBAG STANDARD FRONT REST](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per EDGEBAG STANDARD FRONT REST](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Torby EDGEBAG STANDARD FRONT REST](#)
- [Suomi: EDGEBAG STANDARD FRONT REST Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för EDGEBAG STANDARD FRONT REST](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání tašky EDGEBAG STANDARD FRONT REST](#)

Sicherheitsanleitung für EDGE BAG STANDARD FRONT REST

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des EDGE BAG STANDARD FRONT REST von EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen können. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Abnutzungserscheinungen oder Beschädigungen.
- Verwenden Sie das Produkt nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen in dieser Anleitung.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Tasche nur mit kompatiblen SinclairStyle Vorderrasten. Überprüfen Sie die Innenmaße Ihrer Vorderraste.
- Achten Sie darauf, dass die Tasche richtig auf der Vorderraste sitzt, um ein Verrutschen zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass die Tasche nicht überladen wird, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Gegenständen, um das Material nicht zu beschädigen.
- Verwenden Sie die Tasche nicht, wenn Sie Anzeichen von Beschädigung bemerken.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung der Tasche:

- Überprüfen Sie die Tasche auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Stellen Sie sicher, dass die Tasche sauber und trocken ist, bevor Sie sie verwenden.

2. Befestigung an der Vorderraste:

- Platzieren Sie die Tasche auf der Oberseite Ihrer SinclairStyle Vorderraste.
- Stellen Sie sicher, dass die Basis der Tasche (51/2" x 3") gut auf der Vorderraste sitzt.
- Achten Sie darauf, dass die hohen Ohren der Tasche den Schaft sicher führen und halten.

3. Verwendung der Tasche:

- Positionieren Sie Ihr Gewehr sicher in der Tasche.
- Achten Sie darauf, dass das Gewehr stabil und sicher in der Tasche liegt, bevor Sie mit dem Schießen beginnen.

4. Nach der Verwendung:

- Entfernen Sie die Tasche vorsichtig von der Vorderraste.
- Lagern Sie die Tasche an einem trockenen und sicheren Ort, um ihre Lebensdauer zu verlängern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Trennen Sie Materialien, wenn möglich, um Recycling zu fördern.
- Entsorgen Sie die Tasche nicht im normalen Hausmüll, wenn sie beschädigt ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie sollten in der Lage sein, Ihnen bei Fragen oder Anliegen zu helfen.

Vielen Dank, dass Sie sich für das EDGEBAG STANDARD FRONT REST entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude und Sicherheit bei der Nutzung!

Safety Instruction Guide for EDGEBAG STANDARD FRONT REST

Introduction

Thank you for choosing the EDGEBAG STANDARD FRONT REST. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use of this product. Please read this manual carefully before use to maximize safety and performance.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as a front bag for SinclairStyle front rests.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage before each use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidents.
- Always follow local regulations regarding the use of shooting equipment.
- In case of any safety incidents or product malfunctions, report them to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the maximum weight capacity of the front rest.
- Always position the front rest on a stable and level surface to prevent tipping.
- Avoid using the product in adverse weather conditions that may affect stability or safety.
- Ensure that the stock is securely placed in the bag's ears to prevent slipping.
- Use appropriate protective gear, such as safety glasses and ear protection, when using the front rest for shooting activities.

Instructions for Installation and Usage

1. Setting Up the Front Rest:

- Place the EDGEBAG STANDARD FRONT REST on a flat and stable surface.
- Ensure that the base of the bag is securely positioned to prevent movement.

2. Loading the Front Rest:

- Carefully lift the stock of your firearm and position it into the bag's ears.
- Ensure that the stock is properly seated and that the ears are guiding the stock securely.

3. Adjusting the Position:

- Adjust the position of the front rest as needed to achieve optimal stability and comfort.
- Check that the stock remains securely in place during adjustments.

4. Safety Check:

- Before firing, doublecheck that the firearm is secure in the front rest and that the area is clear of obstructions and bystanders.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- If the product is damaged beyond repair, ensure it is disposed of safely to prevent any potential hazards to the environment or public safety.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the EDGEBAG STANDARD FRONT REST, please refer to the manufacturer's contact details provided with the product packaging.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your EDGEBAG STANDARD FRONT REST. Thank you for prioritizing safety and compliance with the EU General Product Safety Regulation.

Guide de Sécurité pour le Sac Avant EDGEBAG STANDARD FRONT REST

Introduction

Merci d'avoir choisi le Sac Avant EDGEBAG STANDARD FRONT REST. Ce produit est conçu pour vous offrir une stabilité optimale lors de vos sessions de tir. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le sac est utilisé uniquement pour les applications prévues.
- Ne laissez pas le sac à la portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état du sac pour détecter toute usure ou dommage.
- En cas de détection de dommages, cessez immédiatement l'utilisation et remplacez le produit si nécessaire.
- Conservez ce guide de sécurité à portée de main pour référence future.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne surchargez pas le sac avec un poids excessif, ce qui pourrait compromettre sa stabilité.
- Utilisez le sac sur une surface plane et stable pour éviter les accidents.
- Évitez d'utiliser le sac dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter sa performance.
- Ne placez pas d'objets pointus ou tranchants sur le sac pour éviter les perforations.
- Utilisez les oreilles hautes du sac pour maintenir la crosse de votre arme en toute sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Sac:

- Placez le sac sur une surface stable et plane.
- Assurez-vous que la base du sac est bien à plat et ne tangué pas.

2. Utilisation du Sac:

- Positionnez votre arme sur le sac en utilisant les oreilles hautes pour un meilleur maintien.
- Ajustez la position de votre arme pour un confort optimal avant de commencer à tirer.
- Ne laissez jamais le sac sans surveillance lorsqu'il est utilisé avec une arme.

Instructions d'Élimination

- Lorsque le sac est usé ou endommagé, éliminez-le conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le sac avec les ordures ménagères. Renseignez-vous sur les options de recyclage dans votre région.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le point de contact local de l'UE pour les produits de consommation.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez profiter de votre Sac Avant EDGEBAG STANDARD FRONT REST en toute confiance. Restez vigilant et assurez-vous que tous les utilisateurs respectent ces instructions pour garantir une expérience de tir sûre et agréable.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per EDGEBAG STANDARD FRONT REST

Introduzione

Grazie per aver scelto il EDGEBAG STANDARD FRONT REST. Questo prodotto è progettato per offrire supporto e stabilità durante le sessioni di tiro. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza, l'uso e la manutenzione del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili o se non funziona correttamente.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla aggiornamenti sulle revocche sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Uso corretto:** Utilizza il EDGEBAG solo con supporti frontali compatibili e controlla le dimensioni interne del tuo supporto.
- **Stabilità:** Assicurati che la borsa sia posizionata su una superficie piana e stabile durante l'uso.
- **Controllo del peso:** Non sovraccaricare la borsa oltre le specifiche raccomandate dal produttore.
- **Manutenzione:** Pulisci la borsa con un panno umido e conserva in un luogo asciutto per prevenire danni ai materiali.
- **Attenzione alle orecchie alte:** Le orecchie extra alte sono progettate per una maggiore sicurezza; assicurati che il calcio sia correttamente guidato e catturato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Verifica il supporto:** Controlla le dimensioni interne della parte superiore del tuo supporto frontale per assicurarti che il EDGEBAG si adatti correttamente.
2. **Posizionamento:** Posiziona il EDGEBAG su una superficie piana e sicura. Assicurati che non ci siano ostacoli nelle vicinanze.
3. **Utilizzo:** Fissa il calcio del fucile nella borsa, assicurandoti che sia ben supportato dalle orecchie alte.
4. **Controllo finale:** Prima di iniziare a tirare, verifica che il fucile sia stabile e che il EDGEBAG sia in posizione corretta.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Ricicla i materiali quando possibile.
- Contatta il tuo comune per informazioni sullo smaltimento di prodotti in pelle e tessuti.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza o domande relative al prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il punto di contatto dell'UE per la sicurezza.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del tuo EDGEBAG STANDARD FRONT REST. Assicurati di mantenere sempre la sicurezza al primo posto durante le tue attività di tiro.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Torby EDGEBAG STANDARD FRONT REST

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup torby EDGEBAG STANDARD FRONT REST. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz użytkowania produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym dokumentem przed użyciem torby.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że torba jest używana zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj torbę pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Przechowuj torbę w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Zawsze używaj torby na stabilnym podłożu, aby uniknąć przewrócenia.
- Nie pozwól dzieciom na samodzielne korzystanie z torby bez nadzoru dorosłych.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj torby tylko z odpowiednimi podpórkami, które są kompatybilne z jej wymiarami.
- Sprawdź, czy torba jest prawidłowo zamocowana przed użyciem.
- Unikaj przeciążania torby, co może prowadzić do uszkodzenia.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, natychmiast zaprzestań używania torby.
- Zawsze stosuj się do instrukcji producenta dotyczących użytkowania.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie torby:

- Sprawdź, czy torba jest czysta i wolna od uszkodzeń.
- Upewnij się, że wszystkie elementy torby są w dobrym stanie.

2. Instalacja:

- Umieść torbę na stabilnym podłożu.
- Upewnij się, że górna część torby jest prawidłowo umiejscowiona w podporze.
- Dostosuj wysokość uszu torby, aby zapewnić stabilność kolby.

3. Użytkowanie:

- Umieść broń w torbie, upewniając się, że jest dobrze podparta.
- Użyj torby do stabilizacji podczas strzelania, aby poprawić celność.
- Po zakończeniu użytkowania, usuń broń z torby i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Torbę należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Jeśli torba jest uszkodzona, nie wyrzucaj jej do ogólnych odpadów; sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji produktów z materiałów syntetycznych i skórzanych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania torby, prosimy o kontakt z lokalnym punktem obsługi klienta lub odwiedzenie strony internetowej producenta, aby uzyskać więcej informacji.

Zakończenie

Dzięki przestrzeganiu powyższych wskazówek i zasad bezpieczeństwa, możesz cieszyć się korzystaniem z torby EDGEBAG STANDARD FRONT REST w sposób bezpieczny i efektywny. Dziękujemy za wybór naszego produktu.

EDGEBAG STANDARD FRONT REST Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit EDGEBAG STANDARD FRONT REST tuotteen. Tämä ohje tarjoaa tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Ole hyvä ja lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu ja suunniteltu käytettäväksi ainoastaan sen määriteltyyn tarkoitukseen.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Vaurioitunut tuote voi olla vaarallinen.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja määräyksiä tuotteen käytön yhteydessä.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käyttöön

- Käytä tuotetta vain tasaisella ja vakaalla pinnalla.
- Varmista, että etutuki on oikein asennettu ja säädetty ennen käyttöä.
- Älä ylitä tuotteen maksimikuormitusta.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten voimakkaassa sateessa tai lumessa.
- Pidä kädet ja muut kehon osat poissa mahdollisista liikkumista aiheuttavista osista.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Tarkista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
- Aseta etutuki tasaiselle pinnalle.
- Varmista, että pussin pohja on oikein kohdistettu etutukeen.
- Kiinnitä pussi tukevasti etutukeen valmistajan ohjeiden mukaan.

2. Käyttö

- Aseta ase tai muu varuste tukevasti pussin sisään.
- Varmista, että ase on turvallisessa tilassa ja ettei piippu ole esteenä.
- Sääda pussi tarvittaessa varmistaaksesi optimaalisen tuen.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen, kuten ammuntaan tai harjoitteluun.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Tarkista paikalliset kierrätysmahdollisuudet ja ohjeet.

Lisätiedot

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on

tuotenumerot ja muut olennaiset tiedot valmiina.

Kiitos, että olet valinnut EDGEBAG STANDARD FRONT REST tuotteen. Noudata yllä olevia ohjeita turvallisen ja tehokkaan käytön varmistamiseksi.

Säkerhetsinstruktioner för EDGEBAG STANDARD FRONT REST

Introduktion

Tack för att du har valt EDGEBAG STANDARD FRONT REST. Denna framväska är utformad för att ge stabilitet och säkerhet vid skytte. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd produkten endast för sitt avsedda syfte.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till återförsäljaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid väska på en stabil och plan yta.
- Kontrollera att de inre dimensionerna på toppen av din framvila är kompatibla med väskan.
- Justera de extra höga öronen för att säkerställa att kolven är korrekt placerad och säkert fångad.
- Undvik att överbelasta väskan med mer vikt än vad den är avsedd för.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma väderförhållanden som kraftig vind eller regn.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av väskan:

- Placera väskan på en stabil yta.
- Kontrollera att basen är helt platt och att inga hinder finns under väskan.
- Om det behövs, justera de extra höga öronen för att passa din specifika framvila.

2. Användning av väskan:

- Sätt försiktigt kolven i väskan.
- Se till att kolven är centrerad och att de extra höga öronen håller den på plats.
- Kontrollera att väskan inte är överbelastad och att den är stabil under användning.

3. Underhåll av väskan:

- Rengör väskan med en fuktig trasa och mild tvål vid behov.
- Undvik att använda starka kemikalier eller lösningsmedel som kan skada materialet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontrollera lokala riktlinjer för avfallshantering för att säkerställa korrekt kassering av material som läder och Cordura.
- Om möjligt, återvinn väskan eller dess komponenter.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av EDGEBAG STANDARD FRONT REST, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök den officiella webbplatsen för EDGEWOOD SHOOTING BAGS.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Vi önskar dig en säker och framgångsrik upplevelse med din EDGEBAG STANDARD FRONT REST.

Návod k bezpečnému používání tašky EDGE BAG STANDARD FRONT REST

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili tašku EDGE BAG STANDARD FRONT REST. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval bezpečnou a efektivní podporu pro vaši střeleckou opěrku. Před použitím si prosím důkladně přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečné používání a maximalizovali výkon produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby taška byla používána pouze pro určené účely, jak je popsáno v tomto návodu.
- Před každým použitím zkontrolujte tašku na jakékoliv známky poškození nebo opotřebení.
- Udržujte tašku mimo dosah dětí a zranitelných osob, pokud není používána pod dohledem dospělého.
- Pokud dojde k nehodě nebo poškození, okamžitě přestaňte produkt používat a kontaktujte příslušné orgány.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Při umístění tašky na opěrku se ujistěte, že je stabilní a správně upevněná.
- Nikdy nepoužívejte tašku s opěrkami, které nejsou kompatibilní. Zkontrolujte vnitřní rozměry vaší opěrky.
- Při manipulaci s taškou dbejte na to, abyste se vyhnuli ostrým předmětům, které by mohly způsobit poškození materiálu.
- Pokud cítíte, že taška není správně umístěna nebo je nestabilní, okamžitě ji upravte nebo přestaňte používat.

Pokyny k instalaci a používání

1. Příprava tašky:

- Zkontrolujte, zda je taška čistá a bez poškození.
- Ujistěte se, že všechny švy a spoje jsou v pořádku.

2. Umístění tašky:

- Umístěte tašku na vrchní část opěrky.
- Ujistěte se, že je taška stabilní a vyvážená.

3. Použití tašky:

- Pomalu a opatrně umístěte zbraň na tašku.
- Ujistěte se, že je zbraň správně podepřena a stabilní.

4. Údržba:

- Po použití tašku uložte na suchém a bezpečném místě.
- Pravidelně kontrolujte tašku na známky opotřebení a poškození.

Pokyny k likvidaci

- Tašku likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je taška poškozená nebo nebezpečná, zlikvidujte ji tak, aby se minimalizovalo riziko pro ostatní.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo produktu a další relevantní informace.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto pokynům. Bezpečné používání tašky EDGE BAG STANDARD FRONT REST je klíčové pro vaši ochranu a úspěch při střelbě.