

AR-15 BILLET TRIGGER GUARDS - BILLET TRIGGER GUARD FOR AR-15 FDE

Upgrade your lower receiver with an Aero Precision Billet Trigger guard. Our new design installs with 3 button head screws (no roll pins needed) and features a sleek profile and hard engraved Aero Precision. Matte black hard-coat anodized Mil 8625 Type 3 Class 2 or Cerakote FDE Finish Machined from 6061 billet aluminum Works with standard AR15 and AR10 components Now includes hard engraved Aero Precision ""A"" Logo Includes 3 button head screws for a clean installation. No roll pins needed. *5/64th hex wrench needed for installation, not included.



Attributes

- Name: BILLET TRIGGER GUARD FOR AR-15 FDE
- Manufacturer: AERO PRECISION
- Product no.: 100054408
- Mfr. No.: APRH100306C
- Finish: Flat Dark Earth
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.014kg
- Shipping height: 8mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 127mm
- UPC: 815421021189

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den AR15 Billet Trigger Guard](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15 Billet Trigger Guards](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Garde de Gâchette Billet AR15 Aero Precision](#)
- [Italiano: Guida di Sicurezza per il Billet Trigger Guard Aero Precision per AR15](#)
- [Norsk: AR15 Billet Trigger Guards Bruksanvisning for Sikkerhet](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Kabłaków Spustu AR15 Billet Trigger Guard Aero Precision](#)
- [Suomi: AR15 BILLET TRIGGER GUARD Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR15 Billet Trigger Guard](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání produktu AR15 BILLET TRIGGER GUARD](#)

Sicherheitshinweise für den AR15 Billet Trigger Guard

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des AR15 Billet Trigger Guards von Aero Precision. Dieser Trigger Guard wurde entwickelt, um die Funktionalität und das Aussehen Ihres Lower Receivers zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Verwendung auf Beschädigungen oder Mängel überprüft wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Informieren Sie sich über die geltenden Gesetze und Vorschriften in Ihrem Land oder Ihrer Region bezüglich der Verwendung von Waffen und Zubehör.
- Bewahren Sie alle Teile und Zubehörteile an einem sicheren Ort auf, um Unfälle zu vermeiden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Überprüfen Sie vor der Installation, ob alle Teile vorhanden sind: 3 Schrauben mit Knopfkopf.
- Verwenden Sie nur den empfohlenen 5/64 Zoll Inbusschlüssel für die Installation.
- Achten Sie darauf, dass der Trigger Guard sicher und fest sitzt, um ein Verrutschen oder Lösen während des Gebrauchs zu verhindern.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen oder spitzen Gegenständen, die den Trigger Guard beschädigen könnten.
- Bei Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung sollte das Produkt nicht mehr verwendet werden.

Anweisungen für die Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass der Lower Receiver sicher und stabil auf einer Arbeitsfläche liegt.
- Überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind.

2. Installation

- Verwenden Sie den 5/64 Zoll Inbusschlüssel (nicht im Lieferumfang enthalten).
- Platzieren Sie den Trigger Guard an der vorgesehenen Stelle des Lower Receivers.
- Befestigen Sie den Trigger Guard mit den 3 Schrauben mit Knopfkopf. Ziehen Sie die Schrauben gleichmäßig und fest an, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.

3. Überprüfung

- Überprüfen Sie nach der Installation, ob der Trigger Guard sicher sitzt und keine Bewegungen aufweist.
- Testen Sie den Trigger Guard, indem Sie sicherstellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert und keine Hindernisse aufweist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Aluminium und Metallteilen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile ordnungsgemäß recycelt oder entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bitte beachten Sie, dass alle Produkte einen EUbasierten Kontakt für Sicherheitsanfragen haben müssen. Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit bei der Verwendung des AR15 Billet Trigger Guards ist von größter Bedeutung. Indem Sie diese Richtlinien befolgen, tragen Sie dazu bei, sicherzustellen, dass Ihr Produkt sicher und effektiv verwendet wird. Bei Fragen oder Unsicherheiten zögern Sie bitte nicht, sich an den entsprechenden Kontakt zu wenden.

Safety Instruction Guide for AR15 Billet Trigger Guards

Introduction

Thank you for choosing the Aero Precision Billet Trigger Guard for your AR15. This guide provides essential safety instructions and installation information to ensure the safe and effective use of your product. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is suitable for your specific firearm model.
- Always handle firearms with care and follow proper safety protocols.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the trigger guard before each use for any signs of damage or wear.
- Do not use the product if it shows any signs of damage.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate safety gear, including eye protection, when handling firearms.
- Ensure that the firearm is unloaded before attempting to install or modify any components.
- Follow all manufacturer instructions regarding the safe operation of your firearm.
- Do not attempt to modify the trigger guard or any associated components.
- Ensure that the installation area is clean and free from clutter to avoid accidents.
- Be cautious of sharp edges during installation and handling.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather the following tools: a 5/64th hex wrench (not included).
- Ensure that your AR15 is unloaded and in a safe condition.

2. Installation Steps:

- Remove the existing trigger guard from your lower receiver.
- Align the Aero Precision Billet Trigger Guard with the mounting holes on the lower receiver.
- Use the provided 3 button head screws to secure the trigger guard in place.
- Tighten the screws evenly to ensure a secure fit without overtightening.

3. PostInstallation:

- After installation, check that the trigger guard is securely fastened.
- Test the functionality of the trigger guard by ensuring it does not obstruct the trigger or any other components.
- Store the hex wrench in a safe place for future adjustments if needed.

Disposal Instructions

- Dispose of packaging materials responsibly, following local recycling guidelines.
- If the product is no longer usable, follow local regulations for the disposal of metal products.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Aero Precision Billet Trigger Guard, please contact the manufacturer directly through their official channels. Ensure that you have the product details ready for efficient assistance.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and the safe operation of your firearm are our top priorities.

Guide de Sécurité pour le Garde de Gâchette Billet AR15 Aero Precision

Introduction

Félicitations pour l'acquisition de ton garde de gâchette en aluminium usiné Aero Precision pour AR15. Ce produit a été conçu pour améliorer la fonctionnalité et l'esthétique de ton récepteur inférieur. Pour garantir une utilisation en toute sécurité, il est essentiel de suivre les directives de sécurité ci-dessous.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des groupes vulnérables.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter d'éventuels signes d'usure ou de dommages.
- Ne modifie pas le produit de quelque manière que ce soit.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cesse immédiatement son utilisation et contacte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours des outils appropriés lors de l'installation pour éviter les blessures.
- Porte des lunettes de protection pour éviter les éclats d'aluminium lors de l'installation.
- Assure-toi que le garde de gâchette est correctement fixé avant d'utiliser ton arme.
- Ne tente pas d'installer le produit si tu n'es pas sûr de tes compétences techniques. Demande de l'aide à un professionnel si nécessaire.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils nécessaires, y compris une clé hexagonale de 5/64 (non incluse).
- Vérifie que toutes les pièces sont présentes : le garde de gâchette et 3 vis à tête ronde.

2. Installation :

- Retire l'ancien garde de gâchette si nécessaire.
- Aligne le nouveau garde de gâchette avec les trous de montage sur le récepteur inférieur.
- Utilise les 3 vis à tête ronde pour fixer le garde de gâchette. Assure-toi qu'elles sont bien serrées, mais ne les serre pas excessivement pour éviter d'endommager le produit.

3. Vérification :

- Une fois installé, vérifie que le garde de gâchette est bien en place et qu'il n'y a pas de jeu.
- Teste le fonctionnement pour t'assurer qu'il n'y a pas d'obstruction.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.
- Informetoi sur les programmes de recyclage locaux pour l'aluminium.
- Si tu dois te débarrasser du produit, fais-le de manière responsable en suivant les réglementations locales sur les déchets.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton garde de gâchette, n'hésite pas à contacter le point de contact de l'UE pour des informations supplémentaires.

En suivant ces directives, tu contribues à garantir une utilisation sûre et efficace de ton garde de gâchette Aero Precision. Merci de prendre le temps de lire et de respecter ces instructions.

Guida di Sicurezza per il Billet Trigger Guard Aero Precision per AR15

Introduzione

Grazie per aver scelto il Billet Trigger Guard Aero Precision per il tuo lower receiver AR15. Questa guida di sicurezza è progettata per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'Unione Europea. Ti invitiamo a leggere attentamente queste istruzioni prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Controlla il Billet Trigger Guard per eventuali danni o difetti prima dell'installazione. Non utilizzare il prodotto se presenta segni di usura o danni.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il Billet Trigger Guard se non sei un utente esperto o se non hai ricevuto formazione adeguata.
- Assicurati che tutte le viti siano ben serrate prima di utilizzare il tuo lower receiver.
- Non forzare il prodotto durante l'installazione; segui sempre le istruzioni fornite.
- Utilizza solo la chiave esagonale da 5/64 per l'installazione. Non utilizzare strumenti diversi.
- Non rimuovere il Billet Trigger Guard mentre l'arma è in uso o è carica.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione gli strumenti necessari: Billet Trigger Guard, 3 viti a testa a bottone e una chiave esagonale da 5/64 (non inclusa).
- Trova un'area di lavoro pulita e ben illuminata.

2. Installazione:

- Rimuovi il grilletto esistente dal lower receiver seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il Billet Trigger Guard sul lower receiver, allineando i fori delle viti.
- Inserisci le 3 viti a testa a bottone nei fori e utilizza la chiave esagonale per serrare ciascuna vite. Assicurati che siano tutte ben serrate, ma non forzare.
- Verifica che il Billet Trigger Guard sia fissato saldamente prima di procedere all'uso.

3. Uso:

- Utilizza il tuo lower receiver AR15 solo in modo responsabile e sicuro.
- Segui le normative locali riguardanti l'uso di armi da fuoco.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il Billet Trigger Guard in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti di metallo e i materiali di scarto.

- Non gettare il prodotto nell'ambiente; assicurati di utilizzare i punti di raccolta designati per il riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del Billet Trigger Guard Aero Precision, ti invitiamo a contattare il produttore o il rivenditore presso cui hai acquistato il prodotto. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Grazie per aver scelto il Billet Trigger Guard Aero Precision. La tua sicurezza è la nostra priorità.

AR15 Billet Trigger Guards Bruksanvisning for Sikkerhet

Introduksjon

Takk for at du valgte AR15 Billet Trigger Guards fra Aero Precision. Denne bruksanvisningen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og avhending av produktet. Vennligst les nøye gjennom hele dokumentet før bruk for å sikre trygghet og optimal ytelse.

Generelle Sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet kun brukes i henhold til produsentens spesifikasjoner.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller jevnlig produktet for skader eller slitasje.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk jevnlig for tilbakekallingsoppdateringer på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke Sikkerhetstiltak ved Bruk

- Unngå kontakt med skarpe kanter under installasjon.
- Bruk passende verneutstyr, som hansker, under installasjonen.
- Sørg for at alle skruer er strammet før bruk for å unngå uhell.
- Ikke bruk produktet hvis det er synlige skader eller mangler.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående våpenkomponenter.

Instruksjoner for Installasjon og Bruk

1. Forberedelse

- Samle nødvendige verktøy: 5/64 hexnøkkel (ikke inkludert) og passende skruer.
- Kontroller at du har et rent arbeidsområde.

2. Installasjon

- Fjern den gamle triggerguard hvis nødvendig.
- Plasser Aero Precision Billet Trigger Guard på lower receiver.
- Fest med de medfølgende 3 knapphodet skruene.
- Stram skruene jevnt for å sikre en solid montering.

3. Bruk

- Kontroller at triggerguard er sikkert festet før bruk.
- Test funksjonaliteten til triggeren etter installasjon for å sikre at alt fungerer som det skal.

Avhending

- Følg lokale retningslinjer for avhending av metallkomponenter.
- Unngå å kaste produktet i vanlig avfall; bruk resirkuleringsstasjoner der det er mulig.
- Sørg for at alle skarpe kanter er pakket inn eller merket for å unngå skader under avhending.

Kontaktinformasjon for Videre Støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten direkte via deres offisielle kontaktkanaler.

Takk for at du tar deg tid til å lese denne bruksanvisningen. Din sikkerhet og tilfredshet er vår prioritet.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Kabłąków Spustu AR15 Billet Trigger Guard Aero Precision

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Kabłąka Spustu AR15 Billet Trigger Guard od Aero Precision. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o wysokiej jakości i bezpieczeństwie użytkowania. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń. W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj produktu.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów i regulacji dotyczących broni palnej i akcesoriów.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Nie używaj produktu w sposób, który może prowadzić do uszkodzenia broni lub zranienia użytkownika.
- Używaj tylko zalecanych narzędzi do instalacji, aby uniknąć uszkodzeń.
- Nie modyfikuj produktu w sposób, który nie został zatwierdzony przez producenta.
- Zawsze sprawdzaj, czy kabłąk spustu jest prawidłowo zamocowany przed użyciem broni.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie do Instalacji

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i nie ma amunicji w pobliżu.
- Zgromadź wszystkie potrzebne narzędzia, w tym klucz imbusowy 5/64 (nie dołączony).

2. Instalacja Kabłąka Spustu

- Usuń stary kabłąk spustu, jeśli jest zainstalowany.
- Umieść nowy kabłąk spustu Aero Precision na dolnym receiverze.
- Użyj 3 śrub z łbem cylindrycznym do zamocowania kabłąka. Upewnij się, że są one dobrze dokręcone, ale nie przesadzaj z siłą, aby nie uszkodzić materiału.
- Sprawdź, czy kabłąk spustu jest zamocowany prawidłowo i nie ma luzów.

3. Użytkowanie

- Po zainstalowaniu kabłąka spustu, upewnij się, że wszystkie elementy są w pełni funkcjonalne przed użyciem broni.
- Regularnie sprawdzaj stan kabłąka spustu podczas użytkowania.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do ognia ani do wody.
- W przypadku wątpliwości co do utylizacji, skontaktuj się z lokalnymi służbami ochrony środowiska.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby zgłoszenia niebezpiecznego produktu, skontaktuj się z odpowiednimi organami w swoim kraju. Pamiętaj, że możesz również sprawdzić aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Podsumowanie

Bezpieczeństwo jest naszym priorytetem. Prosimy o przestrzeganie powyższych wytycznych, aby zapewnić sobie oraz innym bezpieczeństwo podczas korzystania z Kabłąka Spustu AR15 Billet Trigger Guard Aero Precision. Dziękujemy za wybór naszego produktu.

AR15 BILLET TRIGGER GUARD Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa AR15 Billet Trigger Guard tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Varmista, että luet ja ymmärrät kaikki ohjeet ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Tuotteen turvallisuus on ensisijainen tavoite. Varmista, että käytät tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa. Tämä tuote ei ole lelu, ja sen käyttö vaatii aikuisten valvontaa.
- Ilmoita viranomaisille, jos havaitset tuotteen aiheuttavan vaaran tai onnettomuuden.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että kaikki asennustarvikkeet ovat mukana ennen asennusta.
- Käytä vain suositeltuja työkaluja asennuksessa. Asennukseen tarvitaan 5/64 tuuman kuusiokoloavain (ei sisälly pakkaukseen).
- Käytä suojakäsineitä asennuksen aikana, jotta vältät mahdolliset haavat tai naarmut.
- Varmista, että tuote on kunnolla asennettu ennen käyttöä. Tarkista, että kaikki pultit ovat tiukasti kiinni.
- Älä käytä tuotetta, jos et ole varma sen oikeasta asennuksesta tai käytöstä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat.
- Lue kaikki mukana tulevat ohjeet huolellisesti.

2. Asennus:

- Poista vanha trigger guard, jos sellainen on jo asennettu.
- Aseta uusi Aero Precision Billet Trigger Guard paikalleen.
- Kiinnitä tuote kolmella painonappipultilla. Varmista, että pultit ovat tiukasti kiinni.
- Tarkista, että tuote on asennettu oikein ja että se on turvallinen käyttää.

3. Käyttö:

- Käytä tuotetta vain sen suunnitellussa tarkoituksessa.
- Varmista, että tuote on puhdas ja hyvässä kunnossa ennen käyttöä.
- Seuraa kaikkia turvallisuusohjeita ja varotoimia tuotteen käytön aikana.

Hävittämishojeet

- Hävitä tuote vastuullisesti. Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Tarkista paikalliset ohjeet ja säännökset tuotteen hävittämiseksi.
- Kierrätä mahdolliset osat, jos se on mahdollista.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea tuotteen käyttöön liittyen, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että käytät tuotetta turvallisesti ja noudatat kaikkia annettuja ohjeita.

Säkerhetsinstruktioner för AR15 Billet Trigger Guard

Introduktion

Grattis till ditt köp av Aero Precision Billet Trigger Guard för AR15! Denna produkt är designad för att förbättra din underdel och ge en säker och effektiv användning. Vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa korrekt installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid produkten för synliga skador innan installation och användning.
- Använd endast produkten för avsett syfte, i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren omedelbart.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser relaterade till produkten via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar under installationen för att skydda dig mot eventuella skador.
- Se till att vapnet är avstängt och tomt innan du påbörjar installationen av trigger guard.
- Undvik att använda produkten om du är osäker på hur den ska installeras eller användas. Kontakta en professionell om du behöver hjälp.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner noggrant för att undvika skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att du har alla nödvändiga verktyg för installationen, inklusive en 5/64 hexnyckel (ingår ej).
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp.

2. Installation:

- Ta bort den gamla trigger guard om det är nödvändigt.
- Placera Aero Precision Billet Trigger Guard på plats.
- Använd de medföljande 3 knapplocksskruvarna för att fästa trigger guard. Se till att de är ordentligt åtdragna.
- Kontrollera att trigger guard sitter säkert och inte rör sig.

3. Användning:

- När installationen är klar, testa att avtryckaren fungerar korrekt.
- Använd produkten endast med standard AR15 och AR10 komponenter.

Avfallsinstruktioner

- Kasta bort eventuellt förpackningsmaterial på ett miljövänligt sätt.
- Om produkten blir defekt eller oanvändbar, följ lokala riktlinjer för avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

- För frågor eller support relaterat till säkerhet, installation eller användning av produkten, vänligen kontakta tillverkaren direkt.

Vi tackar för att du valde Aero Precision Billet Trigger Guard. Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner bidrar du till en säker och effektiv användning av din produkt.

Návod k bezpečnému používání produktu AR15 BILLET TRIGGER GUARD

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Aero Precision Billet Trigger Guard pro AR15. Tento produkt je navržen tak, aby vylepšil funkčnost a vzhled vašeho spodního receiveru. Abychom zajistili bezpečné a efektivní používání, prosím, pečlivě si přečtěte tento návod a dodržujte uvedené pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si vždy zkontrolujte, zda je v dobrém stavu a zda nejsou přítomny žádné viditelné poškození.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte výrobek pouze k určenému účelu, jak je popsáno v tomto návodu.
- Pokud si nejste jisti, jak výrobek používat, obraťte se na kvalifikovaného odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro používání

- Při instalaci výrobku používejte ochranné brýle a rukavice, abyste se vyhnuli zranění.
- Zajistěte, aby byl výrobek správně nainstalován, aby se předešlo nehodám při používání.
- Nepoužívejte výrobek, pokud jste si jisti, že je poškozen nebo nekompatibilní s vaším zařízením.
- Pokud dojde k jakýmkoli nehodám nebo zraněním při používání výrobku, okamžitě kontaktujte příslušné úřady.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje, včetně šestihranného klíče 5/64 (není součástí balení).
- Zkontrolujte, zda máte všechny součásti balení: 3 šrouby s kulatou hlavou a výrobek samotný.

2. Instalace

- Odstraňte starý trigger guard, pokud je přítomen.
- Umístěte Aero Precision Billet Trigger Guard na spodní receiver.
- Pomocí šestihranného klíče přišroubujte trigger guard k receiveru pomocí 3 šroubů s kulatou hlavou.
- Ujistěte se, že je trigger guard pevně a bezpečně připevněn.

3. Používání

- Po úspěšné instalaci zkontrolujte, zda je trigger guard správně umístěn a zda nebrání pohybu ostatních komponentů.
- Při používání se ujistěte, že je výrobek čistý a bez nečistot.

Pokyny pro likvidaci

- Po skončení životnosti výrobku se ujistěte, že jej likvidujete v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Hliník je recyklovatelný materiál, a proto doporučujeme odevzdat výrobek do sběrného místa pro recyklaci kovů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na místního prodejce nebo výrobce. Je důležité mít k dispozici kontaktní informace pro případnou pomoc.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné používání Aero Precision Billet Trigger Guard a přispějete k ochraně sebe a ostatních. Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám bezpečné a příjemné používání.