

ZEROED MAGAZINE RELEASE BUTTON

ZEROED Magazine Release Button Speed up your reloads with the CMMG® ZEROED™ Extended Magazine Catch Button. Installation is simple! Just screw the adapter button in place then attach the button extension to the adapter, done! Quality steel construction and serrated extension surface means you get a solid feel and reliable traction every time.



Attributes

- Name: ZEROED MAGAZINE RELEASE BUTTON
- Manufacturer: CMMG
- Product no.: 100400292
- Mfr. No.: 55AFF9E
- Delivery weight: 0.015kg
- Shipping height: 6mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 165mm
- UPC: 810046234822

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den CMMG ZEROED Magazine Release Button](#)
- [English: ZEROED Magazine Release Button Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Botón de Liberación de Cargador ZEROED CMMG](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Bouton de Libération de Chargeur ZEROED CMMG](#)
- [Italiano: ZEROED MAGAZINE RELEASE BUTTON ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEL CONSUMATORE](#)
- [Suomi: ZEROED MAGAZINE RELEASE BUTTON Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för CMMG ZEROED Magasinutlösarknapp](#)

Sicherheitshinweise für den CMMG ZEROED Magazine Release Button

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den CMMG® ZEROED™ Extended Magazine Catch Button entschieden hast. Dieser Leitfaden bietet dir wichtige Informationen zur sicheren Nutzung und Installation des Produkts, um eine optimale Leistung zu gewährleisten. Bitte lese die folgenden Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um potenzielle Risiken zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Produkt nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers verwendest.
- Bewahre das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.
- Halte dich über Rückrufinformationen auf der EUSicherheitsplattform auf dem Laufenden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das Produkt nur mit kompatiblen Magazinen.
- Achte darauf, dass der Adapterknopf sicher befestigt ist, bevor du das Produkt in Gebrauch nimmst.
- Vermeide es, das Produkt unter extremen Bedingungen (z.B. hohe Temperaturen, Feuchtigkeit) zu lagern.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Halte die Hände und andere Körperteile von beweglichen Teilen fern, um Verletzungen zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass das Produkt und die Werkzeuge bereitliegen.
- Überprüfe, ob alle Teile vorhanden sind.

2. Adapterknopf anbringen:

- Schraube den Adapterknopf an seinen Platz.
- Achte darauf, dass der Knopf fest sitzt, um ein Verrutschen während der Nutzung zu vermeiden.

3. Knopfverlängerung befestigen:

- Befestige die Knopfverlängerung am Adapter.
- Stelle sicher, dass alles fest und sicher verbunden ist.

4. Funktionstest:

- Überprüfe die Funktionalität des Magazine Release Buttons, indem du ihn mehrmals betätigst.

Nutzung

- Verwende den CMMG ZEROED Magazine Release Button wie vorgesehen.
- Achte darauf, dass du den Button mit einer gleichmäßigen und kontrollierten Bewegung betätigst.

- Bei Problemen oder Schwierigkeiten mit der Nutzung, stoppe sofort und überprüfe die Installation.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stelle sicher, dass alle Teile umweltgerecht entsorgt werden.
- Informiere dich über die entsprechenden Recyclingstellen in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler. Sie stehen dir gerne zur Verfügung, um dir bei deinen Anliegen zu helfen.

Bitte beachte, dass die Sicherheit bei der Verwendung des CMMG ZEROED Magazine Release Buttons von größter Bedeutung ist. Halte dich an die oben genannten Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

ZEROED Magazine Release Button Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the CMMG® ZEROED™ Extended Magazine Release Button. This product is designed to enhance your reloading experience with reliable performance and ease of use. To ensure your safety and the effective use of this product, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Always ensure the firearm is unloaded before installing or handling the magazine release button.
- Use the product only for its intended purpose as described in this guide.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the magazine release button for any signs of wear or damage.
- In case of any malfunction or unsafe condition, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Safety:** Ensure that the firearm is completely unloaded before beginning installation.
- **Handling:** Handle the magazine release button with care to avoid injury. The serrated extension surface is designed for better grip but can still cause injury if mishandled.
- **Maintenance:** Regularly clean the magazine release button to maintain its functionality. Avoid using harsh chemicals that could damage the product.
- **User Awareness:** Be aware of your surroundings when using the magazine release button to prevent accidental discharge or injury.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools, including a screwdriver for installation.

2. Installation Steps:

- Locate the existing magazine catch button on your firearm.
- Unscrew the existing button carefully and remove it.
- Take the adapter button from the ZEROED Magazine Release Button package and screw it into place where the old button was located.
- Attach the button extension to the adapter by aligning it properly and securing it in place.

3. Usage:

- To use the magazine release button, simply press the extension with your thumb or finger.
- Ensure a firm grip on the firearm while operating the magazine release to maintain control.

4. PostInstallation Check:

- After installation, check that the magazine release button operates smoothly.
- Test the button with an unloaded magazine to ensure it functions correctly.

Disposal Instructions

- Dispose of the ZEROED Magazine Release Button responsibly, in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Instead, consider recycling options if available.
- Ensure that the product is rendered unusable before disposal to prevent accidental use.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the ZEROED Magazine Release Button, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging. You can also check for updates or recalls on the EU's Safety Gate platform.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety is our priority, and we hope you enjoy using the CMMG® ZEROED™ Extended Magazine Release Button.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Botón de Liberación de Cargador ZEROED CMMG

Introducción

Gracias por elegir el Botón de Liberación de Cargador ZEROED CMMG. Este producto está diseñado para facilitar tus recargas en situaciones de uso. Sin embargo, es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar un funcionamiento seguro y eficaz. Esta guía te proporcionará toda la información necesaria para un uso seguro y responsable de este producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el botón de liberación de cargador fuera del alcance de los niños.
- No utilices el producto si está dañado o presenta signos de desgaste.
- Siempre verifica que el arma esté descargada antes de realizar cualquier instalación o mantenimiento.
- Evita el uso del producto en condiciones extremas que puedan comprometer su funcionamiento.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza el botón de liberación de cargador solo con las armas para las que está diseñado.
- No fuerces el botón si no se mueve suavemente; esto puede causar daños.
- Realiza inspecciones regulares del botón y su instalación para asegurarte de que esté en condiciones óptimas.
- Si experimentas cualquier problema o mal funcionamiento, deja de usar el producto inmediatamente y consulta a un profesional.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Preparación:** Asegúrate de que el arma esté descargada y en un área segura.
2. **Atornillado del Adaptador:**
 - Toma el botón adaptador y atorníllalo en su lugar en el arma.
 - Asegúrate de que esté bien ajustado, pero no lo fuerces.
3. **Conexión de la Extensión del Botón:**
 - Conecta la extensión del botón al adaptador que has instalado.
 - Verifica que la conexión sea segura y no se mueva.
4. **Prueba:** Realiza una prueba para asegurarte de que el botón funcione correctamente.

Uso

- Para liberar el cargador, presiona el botón con firmeza.
- Asegúrate de que tu mano esté en una posición segura y que el arma esté apuntando en una dirección segura al usar el botón.
- Practica el uso del botón en un entorno seguro antes de utilizarlo en situaciones de alta presión.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el botón de liberación de cargador, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de metal.
- Si el producto está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad o el uso del Botón de Liberación de Cargador ZEROED CMMG, busca información de contacto en el empaque del producto o en el sitio web del fabricante.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones y directrices para garantizar un uso seguro y eficaz del Botón de Liberación de Cargador ZEROED CMMG.

Guide de Sécurité pour le Bouton de Libération de Chargeur ZEROED CMMG

Introduction

Merci d'avoir choisi le bouton de libération de chargeur ZEROED CMMG. Ce produit est conçu pour améliorer vos recharges tout en garantissant votre sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du bouton de libération pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants, car il peut présenter des risques en cas de mauvaise utilisation.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne forcez pas le bouton de libération lors de l'utilisation. Cela pourrait causer des dommages ou des blessures.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes (températures élevées, humidité excessive, etc.).
- Ne modifiez pas le bouton de libération de chargeur. Toute modification pourrait compromettre la sécurité et la fonctionnalité du produit.
- Utilisez uniquement le produit avec des chargeurs compatibles.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation:** Assurez-vous que votre arme est déchargée et sécurisée avant l'installation.
2. **Visser le bouton adaptateur:** Fixez le bouton adaptateur en le vissant à l'emplacement prévu.
3. **Fixer l'extension du bouton:** Une fois le bouton adaptateur en place, fixez l'extension du bouton à l'adaptateur.
4. **Vérification:** Assurez-vous que tout est correctement installé et sécurisé avant d'utiliser le produit.

Utilisation

- Pour libérer le chargeur, appuyez sur le bouton de libération avec une pression ferme mais contrôlée.
- Assurez-vous que vos mains sont sèches et exemptes de toute substance glissante lors de l'utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en acier.
- Si le produit est endommagé ou usé, suivez les procédures de recyclage appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE. Consultez les ressources en ligne pour obtenir des informations supplémentaires et des mises à jour sur les rappels de produits.

Merci de votre attention à ces directives de sécurité. Votre sécurité est notre priorité.

ZEROED MAGAZINE RELEASE BUTTON ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEL CONSUMATORE

Introduzione

Grazie per aver scelto il CMMG® ZEROED™ Pulsante di Rilascio del Caricatore. Questo prodotto è progettato per migliorare l'efficienza durante il ricaricamento della tua arma. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto esclusivamente per il suo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il pulsante di rilascio per eventuali segni di usura o danni.
- Non tentare di modificare il prodotto in alcun modo.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il pulsante solo quando l'arma è scarica e in una zona sicura.
- Indossa sempre occhiali protettivi quando maneggi l'arma.
- Assicurati che non ci siano persone nelle vicinanze mentre utilizzi il pulsante di rilascio.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Pulsante di Rilascio:

- Rimuovi il pulsante originale dalla tua arma.
- Avvita l'adattatore del pulsante in posizione.
- Attacca l'estensione del pulsante all'adattatore.
- Assicurati che tutte le parti siano ben fissate.

2. Utilizzo del Pulsante di Rilascio:

- Per rilasciare il caricatore, premi il pulsante esteso.
- Assicurati che il caricatore sia completamente rilasciato prima di procedere con altre operazioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali per i rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Se il prodotto è difettoso, seguire le linee guida per il richiamo e la restituzione.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori domande o assistenza, contatta il tuo rivenditore o consulta il sito web ufficiale di CMMG. Assicurati di avere il numero di serie del prodotto a portata di mano per facilitare il supporto.

Ricorda che la sicurezza è la priorità principale. Segui queste istruzioni per garantire un'utilizzo sicuro e responsabile del CMMG® ZEROED™ Pulsante di Rilascio del Caricatore.

ZEROED MAGAZINE RELEASE BUTTON

Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa ZEROED Magazine Release Buttonin käyttäjäoppaaseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita, asennus ja käyttöohjeita sekä tietoa vastuullisesta hävittämisestä. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain lailliseen ja turvalliseen käyttöön.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Ilmoita viranomaisille kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet

- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa.
- Varmista, että kaikki osat on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Vältä tuotteen käyttöä liiallisessa kosteudessa tai äärimmäisissä sääolosuhteissa.
- Pidä kädet ja muut kehon osat pois tuotteen liikkuvista osista asennuksen ja käytön aikana.
- Käytä suojarusteita, kuten käsineitä, tarvittaessa.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Kierrä adapteripainike paikalleen.
- Kiinnitä laajennusadapteri painikkeeseen.
- Varmista, että kaikki osat ovat tukevasti paikoillaan ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Varmista, että magasiini on tyhjennetty ennen tuotteen käyttöä.
- Käytä tuotetta varovaisesti ja noudata kaikkia turvallisuusohjeita.
- Tarkista, että laajennuspinta on puhdas ja kuiva ennen käyttöä.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, mikäli se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, jos et ole varma hävittämistavasta.

Lisätietoja ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai tutustu heidän verkkosivustoonsa. Varmista, että tiedät, mikä on EU:ssa toimiva yhteyspiste turvallisuusasioissa, jotta voit saada tarvittavaa apua.

Tämä käyttöohje on laadittu EU:n yleisen tuote turvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti. Noudata kaikkia ohjeita huolellisesti ja varmista turvallinen käyttökokemus ZEROED Magazine Release Buttonin kanssa.

Säkerhetsinstruktioner för CMMG ZEROED Magasinutlösarknapp

Introduktion

Tack för att du valt CMMG® ZEROED™ Magasinutlösarknapp. Denna produkt är utformad för att förbättra din omladdningsupplevelse och ge dig ett pålitligt grepp. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd produkten endast som avsett.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till återförsäljaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Undvik att använda produkten i fuktiga eller extrema temperaturer.
- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade innan du använder produkten.
- Använd inte produkten om du märker några skador.
- Se till att du har rätt verktyg för installationen för att undvika olyckor.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner noggrant.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av knappen:

- Skruva fast adaptern på den avsedda platsen.
- Fäst knapplängden på adaptern.
- Kontrollera att knappen är ordentligt installerad innan användning.

2. Användning av knappen:

- Tryck på knappen för att frigöra magasinet.
- Se till att du har ett fast grepp om vapnet under omladdningen.
- Undvik att trycka på knappen med överdriven kraft.

Avfallsanvisningar

- Kassera produkten enligt lokala avfallsbestämmelser.
- Separera metallkomponenter från plast när så är möjligt.
- Kontakta din lokala avfallsmyndighet för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För säkerhetsfrågor eller ytterligare support, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök CMMG:s officiella webbplats för mer information.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är viktig för oss!