

RUGER® 10/22® MOE® X-22 RIFLE STOCK - MOE X-22 FIXED STOCK FOR RUGER 10/22 GRAY

The MOE® X-22 Stock is the ideal rimfire stock for those looking for a lightweight, budget-friendly upgrade for their Ruger® 10/22®. Featuring M-LOK slots at the 6 o'clock position, as well as Magpul's own exclusive TSP texture on the pistol grip, the overall weight of the stock tips the scales at slightly more than a pound (19 oz.). The stock sports integral sling loops on the toe and fore end for use with locking sling swivels, and with the ergonomic nylon butt-pad, the stock has a length-of-pull measurement of 13.5". In short, the MOE X-22 Stock is built for lean efficiency. The MOE X-22 is available with two diameter barrel trays to support both factory pencil and bull-barrel profiles to provide shooters with options for various configurations. Lightweight at just over a pound at 19 oz. Ergonomic, non-slip, polymer butt-ad with angled toe TSP texture 2 M-LOK® slots at 6 o'clock Integral loops compatible with Uncle Mike's® sling swivels Interchangeable barrel trays for factory pencil and bull-barrel profiles Interchangeable barrel trays accept all factory barrels as well as aftermarket up to 0.920" diameter (12.5" minimum length) ensuring proper fit with pencil profile as well as heavy bull barrels Compatible with semi-auto and straight pull Ruger 10/22 style receivers. Same as Hunter® X-22 for receiver fitments. Factory pencil and bull-barrel profiles. Platform Ruger® 10/22 Compatibility Drop-in design compatible with factory Ruger 10/22 .22 LR receivers Butt-Pad Dimensions 1.5 x 4.5 in. Length 28.6 in. Length of Pull 13.5 in. Weight 18.9 oz.



Attributes

- Name: MOE X-22 FIXED STOCK FOR RUGER 10/22 GRAY
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 430106907
- Mfr. No.: MAG1428-GRY
- Action Type: Rimfire
- Color: Gray
- Make: Ruger
- Material: Polymer
- Model: 10/22
- Style: Fixed
- Weight: 1.181 lbs
- Delivery weight: 1.202kg
- Shipping height: 83mm
- Shipping width: 171mm
- Shipping length: 819mm
- UPC: 840815147596

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den RUGER® 10/22® MOE® X22 RIFLE STOCK](#)
- [English: RUGER® 10/22® MOE® X22 RIFLE STOCK Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de sécurité pour la crosse RUGER® 10/22® MOE® X22](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Calcio MOE® X22 per Ruger 10/22](#)
- [Suomi: RUGER® 10/22® MOE® X22 RIFLE STOCK KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RUGER® 10/22® MOE® X22 RIFLE STOCK](#)

Sicherheitshinweise für den RUGER® 10/22® MOE® X22 RIFLE STOCK

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des RUGER® 10/22® MOE® X22 RIFLE STOCK von Magpul. Dieser Schaft wurde entwickelt, um die Leistung deines Ruger 10/22 zu verbessern. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bedienungsanleitung deines Ruger 10/22 und alle Sicherheitsrichtlinien für Feuerwaffen befolgst.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halte den Schaft und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfe regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung und ersetze defekte Teile sofort.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den Schaft nur mit kompatiblen Ruger 10/22 Empfängern.
- Achte darauf, dass der Schaft sicher am Empfänger befestigt ist, bevor du die Waffe benutzt.
- Verwende keine übermäßige Kraft beim Anbringen oder Entfernen des Schafts, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Trage immer Schutzbrille und Gehörschutz, wenn du mit der Waffe schießt.
- Vermeide es, den Schaft in feuchten oder extremen Temperaturen zu lagern, um Materialschäden zu verhindern.

Anweisungen für Installation und Nutzung

• Installation des Schaftes:

1. Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist und der Abzug gesperrt ist.
2. Entferne den alten Schaft, indem du die Schrauben löst, die den Schaft am Empfänger halten.
3. Setze den MOE® X22 Schaft auf den Empfänger und achte darauf, dass er richtig sitzt.
4. Befestige den Schaft mit den mitgelieferten Schrauben und ziehe sie gleichmäßig fest, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.

• Nutzung des Schaftes:

1. Überprüfe vor jeder Benutzung, ob der Schaft sicher am Empfänger befestigt ist.
2. Stelle sicher, dass alle Zubehörteile ordnungsgemäß installiert sind und keine losen Teile vorhanden sind.
3. Halte den Schaft und die Waffe in einer sicheren Position, während du schießt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Schaft und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Kunststoff und Polymermaterialien.
- Überprüfe, ob es spezielle Recyclingprogramme in deiner Region gibt, um umweltfreundlich zu entsorgen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen über den RUGER® 10/22® MOE® X22 RIFLE STOCK, wende dich bitte an den Kundenservice von Magpul oder deinen Fachhändler.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise die EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) einhalten. Bei Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit deines Produkts, melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden. Achte regelmäßig auf Rückrufinformationen auf der EUSicherheitsplattform.

RUGER® 10/22® MOE® X22 RIFLE STOCK Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the RUGER® 10/22® MOE® X22 Rifle Stock. This guide provides essential safety instructions and usage guidelines to ensure your safe and effective use of this product. Please read and follow these instructions carefully to minimize risks and ensure compliance with EU General Product Safety Regulations (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Always inspect the stock for any damage before use. Do not use if damaged.
- Keep the stock out of reach of children and vulnerable individuals.
- Store the stock in a secure location when not in use.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls through the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the recommended weight limit of the stock.
- Ensure that all components are properly secured before use.
- Avoid using the stock with incompatible firearms or accessories.
- Use only factory or compatible aftermarket barrels as specified.
- Always wear appropriate safety gear, including eye protection, when handling firearms.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Prepare for Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools for installation (if applicable).

2. Remove Existing Stock:

- Follow the manufacturer's instructions for safely removing the existing stock from your Ruger® 10/22®.

3. Install the MOE® X22 Stock:

- Align the stock with the receiver of the Ruger® 10/22®.
- Secure the stock using the provided hardware, ensuring all screws are tightened appropriately.

4. Check Compatibility:

- Verify that the barrel tray is compatible with your barrel profile (pencil or bullbarrel).
- Ensure the stock is securely attached and that there are no loose parts.

Usage

- Adjust the length of pull to your preferred measurement (13.5 inches).
- Use the integrated sling loops for attaching your sling securely.
- Maintain a firm grip on the stock while aiming and firing to ensure stability.

Disposal Instructions

- Dispose of the stock in accordance with local regulations for plastic and polymer materials.
- Do not dispose of the stock in household waste.
- Check with local waste management authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries, please reach out to the EUbased contact point provided by the manufacturer. Ensure you have the product information ready for reference.

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your RUGER® 10/22® MOE® X22 Rifle Stock. Thank you for your attention to safety!

Guide de sécurité pour la crosse RUGER® 10/22® MOE® X22

Introduction

Merci d'avoir choisi la crosse RUGER® 10/22® MOE® X22. Ce produit a été conçu pour améliorer la performance de votre carabine Ruger 10/22. Cependant, il est essentiel de suivre certaines directives de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace. Ce guide fournit des informations sur la sécurité, l'installation, l'utilisation et l'élimination de ce produit.

Directives de sécurité générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement pour l'application prévue.
- Vérifie régulièrement l'état de la crosse pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse jamais le produit à la portée d'enfants ou d'animaux domestiques.
- Évite de modifier la crosse de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre la sécurité.
- Si tu observes un comportement anormal lors de l'utilisation, cesse immédiatement l'utilisation et contacte un professionnel.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilise toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation de ta carabine.
- Assuretoi que la carabine est déchargée avant d'installer ou de retirer la crosse.
- Ne pointe jamais l'arme vers une personne ou un animal, même si tu es certain qu'elle est déchargée.
- Respecte les lois et règlements locaux concernant l'utilisation des armes à feu.
- Ne transporte pas la carabine avec la crosse installée si elle est chargée.
- Garde à l'esprit que la crosse est conçue pour un usage avec des récepteurs Ruger 10/22 semiautomatiques et à tir direct.

Instructions d'installation et d'utilisation

Installation

1. **Préparation:** Assuretoi que la carabine est déchargée.
2. **Retrait de l'ancienne crosse:** Suis les instructions du fabricant pour retirer l'ancienne crosse.
3. **Installation de la crosse MOE X22:**
 - Aligne la crosse avec le récepteur de la carabine.
 - Utilise les vis fournies pour fixer la crosse au récepteur.
 - Vérifie que la crosse est solidement fixée et qu'il n'y a pas de jeu.
4. **Vérification finale:** Assuretoi que tout est en place avant d'utiliser la carabine.

Utilisation

- Ajuste la longueur de tir à 13,5 pouces en utilisant le coussin en nylon ergonomique.
- Utilise les emplacements MLOK pour ajouter des accessoires si nécessaire.
- Assuretoi que les boucles de sangle sont bien fixées avant d'utiliser la carabine.

Instructions d'élimination

- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des produits en plastique.
- Ne jette pas le produit dans des décharges non autorisées.
- Contacte un centre de recyclage local pour obtenir des conseils sur l'élimination appropriée.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le site web du fabricant ou recherche un point de contact dans l'UE.

En suivant ces directives, tu peux assurer une utilisation sécurisée et efficace de la crosse RUGER® 10/22® MOE® X22. Merci de ta vigilance et de respecter toutes les consignes de sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Calcio MOE® X22 per Ruger 10/22

Introduzione

Grazie per aver scelto il Calcio MOE® X22 per il tuo Ruger® 10/22®. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, l'installazione e l'uso corretto del prodotto. Si prega di leggere attentamente le istruzioni e di seguire tutte le precauzioni per garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto, ovvero come calcio per il Ruger® 10/22®.
- Controlla il calcio per eventuali danni o difetti prima dell'uso. Non utilizzare il prodotto se presenta segni di usura.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- In caso di emergenza o malfunzionamento, contatta un professionista qualificato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il calcio in condizioni di umidità o bagnato, poiché ciò potrebbe compromettere la presa e la stabilità.
- Evita di sovraccaricare il calcio con accessori non compatibili o eccessivi.
- Non modificare o alterare il calcio in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e le prestazioni.
- Utilizza sempre occhiali protettivi e altre attrezzature di sicurezza quando maneggi il tuo Ruger® 10/22®.
- Assicurati che il calcio sia correttamente fissato prima di utilizzare l'arma.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione del Calcio

1. **Rimuovere il Calcio Esistente:** Assicurati che l'arma sia scarica e rimuovi il calcio esistente seguendo le istruzioni del produttore.
2. **Preparare il Nuovo Calcio:** Controlla che il Calcio MOE® X22 sia integro e completo.
3. **Installare il Calcio:**
 - Posiziona il calcio sul ricevitore dell'arma.
 - Fissa il calcio utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano ben serrate.
4. **Verifica:** Controlla che il calcio sia saldamente fissato e che non ci siano movimenti indesiderati.

Uso del Calcio

- Impugna il calcio con una presa sicura e confortevole.
- Regola la lunghezza di tiro a 13.5" per una migliore ergonomia.
- Utilizza gli anelli per slinga integrati per montare il gancio della slinga.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali plastici e dei componenti del calcio.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Ricicla o smaltisci in modo responsabile.
- Consulta le linee guida locali per il corretto smaltimento dei rifiuti di plastica.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e sull'uso del Calcio MOE® X22, si prega di contattare il rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e le informazioni sul prodotto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e manutenzione, potrai garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente del Calcio MOE® X22 per il tuo Ruger® 10/22®. Grazie per aver scelto il nostro prodotto e per la tua attenzione alla sicurezza.

RUGER® 10/22® MOE® X22 RIFLE STOCK KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa RUGER® 10/22® MOE® X22 RIFLE STOCK tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja asennusta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumaaseita ja niiden lisävarusteita.
- Ilmoita vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista paikallisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytön aikana

- Käytä aina suojarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, ammuttaessa.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen tuotteen asentamista tai säilyttämistä.
- Älä suuntaa asetta kohti mitään, mitä et ole valmis ampumaan.
- Varmista, että ampumaalue on selkeä ja turvallinen ennen laukaisua.
- Älä käytä tuotetta, jos et ole saanut asianmukaista koulutusta sen käytöstä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista vanha kanta Ruger® 10/22®:sta.
- Liitä MOE® X22 kanta asentamalla se paikalleen ja varmista, että se on tiukasti kiinni.
- Tarkista, että kaikki kiinnitykset ovat kunnolla paikoillaan ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen kuin käytät MOE® X22 kantaa.
- Säädä tyynyn pituus sopivaksi omalle käyttömukavuudellesi.
- Hyödynnä MLOK® aukkoja lisävarusteiden kiinnittämiseen.
- Käytä integroituja silmukkakiinnityksiä olkaimien kiinnittämiseen.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote vastuullisesti paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet, jotka koskevat ampumaaseiden ja niiden lisävarusteiden hävittämistä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotenumerot ja ostotiedot valmiina.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata kaikkia ohjeita ja varmista, että käytät tuotetta vastuullisesti ja turvallisesti.

Säkerhetsinstruktioner för RUGER® 10/22® MOE® X22 RIFLE STOCK

Introduktion

Tack för att du valt RUGER® 10/22® MOE® X22 RIFLE STOCK. Denna produkt är designad för att ge en säker och effektiv användning. Vänligen läs dessa säkerhetsinstruktioner noggrant innan du använder produkten för att säkerställa säkerheten för dig själv och andra.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Inspektera produkten före användning för att säkerställa att den är i gott skick.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte produkten om den är skadad eller visar tecken på slitage.
- Se till att produkten är korrekt installerad innan användning.
- Använd alltid skyddsutrustning som hörselskydd och skyddsglasögon när du använder ett vapen med denna stock.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma väderförhållanden, såsom kraftigt regn eller snö.
- Följ alltid lokala lagar och regler kring användning av vapen och tillbehör.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av stocken:

- Ta bort den befintliga stocken från din Ruger® 10/22® genom att följa tillverkarens instruktioner.
- Montera MOE® X22 Stock genom att fästa den på mottagaren och säkerställa att alla skruvar är ordentligt åtdragna.
- Kontrollera att stocken sitter fast ordentligt innan du fortsätter.

2. Användning av stocken:

- Håll alltid vapnet i en säker riktning.
- Kontrollera att vapnet är oladdat innan du hanterar det.
- Använd stocken för att stabilisera skottet och förbättra precisionen.
- Justera bakkappan för att passa din kroppshöjd och skjutställning.

3. Underhåll:

- Rengör stocken regelbundet med en mjuk, torr trasa.
- Kontrollera att MLOK® spåren är fria från skräp och smuts.
- Inspektera integrerade öglor och säkerställ att de är i gott skick.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i vanliga hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av plastprodukter.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, se till att den förvaras på ett säkert sätt tills den kan

återvinnas eller kasseras korrekt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för att få bästa möjliga hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du bidra till en säker och effektiv användning av RUGER® 10/22® MOE® X22 RIFLE STOCK. Tack för att du prioriterar säkerheten!