

WINCHESTER 88 4RD MAGAZINE 308 WINCHESTER - WISNER WINCHESTER 88 MAGAZINE 308 WINCHESTER 4RD STEEL BLUED

OEM Quality Gives Flawless Performance

Take those Winchester lever action and semi-auto rifles hunting again with these replacement magazines made on the original, factory tooling. Features solid, heavy-wall, steel bodies, die cast follower and long-wearing tempered spring.



Attributes

- Name: WISNER WINCHESTER 88 MAGAZINE 308 WINCHESTER 4RD STEEL BLUED
- Manufacturer: WISNER
- Product no.: 895100088
- Mfr. No.: 4888
- Action Type: Lever Action
- Capacity: 4-Round
- Cartridge: 308 Winchester
- Finish: Blued
- Make: Winchester
- Material: Steel
- Model: 88
- Delivery weight: 0.113kg

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: WINCHESTER 88 4RD MAGAZINE Sicherheitsanleitung](#)
- [English: WINCHESTER 88 4RD MAGAZINE Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Cargador WINCHESTER 88 4RD](#)
- [Polski: WINCHESTER 88 4RD MAGAZINE Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: WINCHESTER 88 4RD MAGAZINE Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: WINCHESTER 88 4RD MAGAZINE Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: WINCHESTER 88 4RD MAGAZINE Návod k bezpečnosti](#)

WINCHESTER 88 4RD MAGAZINE

Sicherheitsanleitung

Einführung

Vielen Dank, dass du das WINCHESTER 88 4RD MAGAZINE erworben hast. Dieses Produkt ist für den Einsatz mit Winchester Repetier und Selbstladegewehren, speziell für die .308 Winchester Patrone, konzipiert. Um deine Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten, lies bitte dieses Handbuch gründlich durch, bevor du das Magazin verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle jede Waffe immer so, als ob sie geladen ist.
- Lagere Feuerwaffen und Munition sicher und außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwende nur die empfohlene Munition für deine Waffe.
- Überprüfe das Magazin vor jeder Benutzung auf Schäden.
- Modifiziere das Magazin oder die Waffe in keiner Weise.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Gebrauchs und der Lagerung von Feuerwaffen.
- Trage immer geeigneten Augen und Gehörschutz beim Schießen.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und stelle sicher, dass du in einer sicheren Schießumgebung bist.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass das Magazin vor der Benutzung ordnungsgemäß in der Waffe sitzt.
- Überschreite nicht die Kapazität des Magazins von 4 Patronen.
- Vermeide die Verwendung des Magazins, wenn es Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung zeigt.
- Halte die Finger vom Abzug fern, bis du bereit bist zu schießen.
- Richte die Waffe niemals auf etwas, das du nicht beabsichtigst zu treffen.
- Bei einem Zündversagen halte die Waffe mindestens 30 Sekunden lang in Richtung Ziel, bevor du versuchst, die Fehlfunktion zu beheben.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Suche den Magazinfreigabeknopf an deiner Waffe.
- Drücke den Magazinfreigabeknopf, um das leere Magazin zu entfernen.
- Richte das neue WINCHESTER 88 Magazin mit dem Magazinfach aus.
- Drücke das Magazin fest in das Fach, bis es einrastet.

2. Magazin laden

- Halte das Magazin mit der offenen Seite nach oben.
- Setze die erste Patrone in das Magazin ein und stelle sicher, dass sie richtig sitzt.
- Wiederhole diesen Vorgang, bis das Magazin auf seine Kapazität von 4 Patronen geladen ist.
- Stelle sicher, dass die Patronen im Magazin korrekt ausgerichtet sind.

3. Verwendung der Waffe

- Setze das geladene Magazin in die Waffe ein, wie im Installationsabschnitt beschrieben.
- Lade eine Patrone, indem du den Verschluss zurückziehst oder den Mechanismus deiner Waffe

entsprechend bedienst.

- Halte dich an die üblichen Schießpraktiken und Sicherheitsrichtlinien während der Benutzung der Waffe.

4. Magazin entladen

- Entferne das Magazin von der Waffe mit dem Magazinfreigabeknopf.
- Verwende den Magazinfreigabeknopf, um gegebenenfalls verbleibende Patronen auszuwerfen.
- Entsorge nicht verwendete Patronen gemäß den lokalen Vorschriften.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Magazin gemäß den lokalen Vorschriften zur Metallrecycling.
- Stelle sicher, dass das Magazin vor der Entsorgung unbrauchbar gemacht wird, um unbefugte Nutzung zu verhindern.
- Wenn das Magazin beschädigt ist, ergreife geeignete Maßnahmen, um sicherzustellen, dass es nicht wieder verwendet werden kann.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheit, Verwendung oder Bedenken bezüglich des WINCHESTER 88 4RD MAGAZINE, siehe bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die in der Produktverpackung oder auf der offiziellen Website angegeben sind.

Fazit

Deine Sicherheit hat für uns oberste Priorität. Indem du die in diesem Handbuch beschriebenen Richtlinien und Anweisungen befolgst, kannst du ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit deinem WINCHESTER 88 4RD MAGAZINE gewährleisten. Bleibe immer über ProduktRückrufe und Sicherheitsupdates durch offizielle Kanäle informiert. Vielen Dank, dass du unser Produkt gewählt hast.

WINCHESTER 88 4RD MAGAZINE Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for purchasing the WINCHESTER 88 4RD MAGAZINE. This product is designed for use with Winchester lever action and semiauto rifles, specifically for the .308 Winchester cartridge. To ensure your safety and the safety of others, please read this guide thoroughly before using the magazine.

General Safety Guidelines

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Store firearms and ammunition securely and out of reach of children.
- Use only the recommended ammunition for your firearm.
- Inspect the magazine for damage before each use.
- Do not modify the magazine or firearm in any way.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm use and storage.
- Always wear appropriate eye and ear protection while shooting.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the magazine is properly seated in the firearm before use.
- Do not exceed the magazine's capacity of 4 rounds.
- Avoid using the magazine if it shows signs of wear or damage.
- Keep fingers away from the trigger until ready to shoot.
- Never point the firearm at anything you do not intend to shoot.
- If a misfire occurs, keep the firearm pointed downrange for at least 30 seconds before attempting to clear the malfunction.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Locate the magazine release button on your firearm.
- Press the magazine release button to remove the empty magazine.
- Align the new WINCHESTER 88 magazine with the magazine well.
- Push the magazine firmly into the well until it clicks into place.

2. Loading the Magazine

- Hold the magazine with the open end facing upwards.
- Insert the first round into the magazine, ensuring it is seated properly.
- Repeat this process until the magazine is loaded to its 4round capacity.
- Ensure the rounds are oriented correctly within the magazine.

3. Using the Firearm

- Insert the loaded magazine into the firearm as described in the installation section.
- Chamber a round by pulling back the bolt or operating the action according to your firearm's design.
- Follow standard shooting practices and safety guidelines while using the firearm.

4. Unloading the Magazine

- Remove the magazine from the firearm using the magazine release button.
- Use the magazine release button to eject any remaining rounds if necessary.
- Dispose of any unspent cartridges in accordance with local regulations.

Disposal Instructions

- Dispose of the magazine in accordance with local regulations regarding metal recycling.
- Ensure that the magazine is rendered unusable before disposal to prevent unauthorized use.
- If the magazine is damaged, take appropriate measures to ensure it cannot be used again.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, usage, or concerns about the WINCHESTER 88 4RD MAGAZINE, please refer to the manufacturer's contact information provided in the product packaging or on the official website.

Conclusion

Your safety is our priority. By following the guidelines and instructions outlined in this manual, you can ensure a safe and enjoyable experience with your WINCHESTER 88 4RD MAGAZINE. Always stay informed about product recalls and safety updates through official channels. Thank you for choosing our product.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Cargador WINCHESTER 88 4RD

Introducción

Gracias por adquirir el Cargador WINCHESTER 88 4RD. Este producto está diseñado para su uso con rifles de palanca y semiautomáticos Winchester, específicamente para el cartucho .308 Winchester. Para garantizar tu seguridad y la de los demás, por favor lee esta guía detenidamente antes de usar el cargador.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre trata cada arma de fuego como si estuviera cargada.
- Almacena las armas de fuego y la munición de forma segura y fuera del alcance de los niños.
- Usa únicamente la munición recomendada para tu arma de fuego.
- Inspecciona el cargador en busca de daños antes de cada uso.
- No modifiques el cargador ni el arma de fuego de ninguna manera.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales sobre el uso y almacenamiento de armas de fuego.
- Siempre usa protección ocular y auditiva adecuada mientras disparas.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de que sea un ambiente de disparo seguro.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el cargador esté correctamente colocado en el arma antes de usarlo.
- No excedas la capacidad del cargador de 4 cartuchos.
- Evita usar el cargador si muestra signos de desgaste o daño.
- Mantén los dedos alejados del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- Nunca apuntes el arma de fuego a nada que no pretendas disparar.
- Si ocurre un fallo de disparo, mantén el arma apuntando hacia el campo de tiro durante al menos 30 segundos antes de intentar despejar la falla.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Localiza el botón de liberación del cargador en tu arma de fuego.
- Presiona el botón de liberación del cargador para quitar el cargador vacío.
- Alinea el nuevo cargador WINCHESTER 88 con el pozo del cargador.
- Empuja el cargador firmemente hacia el pozo hasta que haga clic en su lugar.

2. Cargando el Cargador

- Sostén el cargador con el extremo abierto hacia arriba.
- Inserta el primer cartucho en el cargador, asegurándote de que esté bien colocado.
- Repite este proceso hasta que el cargador esté cargado a su capacidad de 4 cartuchos.
- Asegúrate de que los cartuchos estén orientados correctamente dentro del cargador.

3. Usando el Arma de Fuego

- Inserta el cargador cargado en el arma de fuego como se describe en la sección de instalación.
- Carga un cartucho tirando hacia atrás del cerrojo o utilizando el mecanismo de acción según el diseño de tu arma de fuego.
- Sigue las prácticas de disparo estándar y las directrices de seguridad mientras usas el arma de

fuego.

4. Desmontando el Cargador

- Retira el cargador del arma de fuego usando el botón de liberación del cargador.
- Usa el botón de liberación del cargador para expulsar cualquier cartucho restante si es necesario.
- Desecha cualquier cartucho no utilizado de acuerdo con las regulaciones locales.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el cargador de acuerdo con las regulaciones locales sobre reciclaje de metales.
- Asegúrate de que el cargador esté inutilizable antes de desecharlo para evitar un uso no autorizado.
- Si el cargador está dañado, toma las medidas adecuadas para asegurarte de que no pueda ser utilizado nuevamente.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier consulta sobre seguridad, uso o preocupaciones acerca del Cargador WINCHESTER 88 4RD, por favor consulta la información de contacto del fabricante proporcionada en el empaque del producto o en el sitio web oficial.

Conclusión

Tu seguridad es nuestra prioridad. Al seguir las directrices e instrucciones descritas en este manual, puedes garantizar una experiencia segura y agradable con tu Cargador WINCHESTER 88 4RD. Mantente informado sobre los retiros de productos y actualizaciones de seguridad a través de canales oficiales. Gracias por elegir nuestro producto.

WINCHESTER 88 4RD MAGAZINE Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup magazynka WINCHESTER 88 4RD. Produkt ten jest przeznaczony do użycia z karabinami Winchester z dźwignią oraz półautomatycznymi, szczególnie do naboju .308 Winchester. Aby zapewnić swoje bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed użyciem magazynka.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj każdą broń jako załadowaną.
- Przechowuj broń i amunicję w sposób bezpieczny, z dala od dzieci.
- Używaj tylko zalecanej amunicji do swojej broni.
- Sprawdź magazyn przed każdym użyciem pod kątem uszkodzeń.
- Nie modyfikuj magazynka ani broni w jakikolwiek sposób.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących użycia i przechowywania broni.
- Zawsze zakładaj odpowiednie okulary i ochronniki słuchu podczas strzelania.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i zapewnij bezpieczne miejsce do strzelania.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że magazynek jest prawidłowo osadzony w broni przed użyciem.
- Nie przekraczaj pojemności magazynka wynoszącej 4 naboje.
- Unikaj używania magazynka, jeśli wykazuje oznaki zużycia lub uszkodzenia.
- Trzymaj palce z dala od spustu, dopóki nie będziesz gotowy do strzału.
- Nigdy nie kieruj broni w stronę czegokolwiek, czego nie zamierzasz strzelać.
- Jeśli wystąpi zacięcie, trzymaj broń skierowaną w dół przez co najmniej 30 sekund przed próbą usunięcia usterki.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zlokalizuj przycisk zwalniania magazynka w swojej broni.
- Naciśnij przycisk zwalniania magazynka, aby usunąć pusty magazynek.
- Wyreguluj nowy magazynek WINCHESTER 88 z komorą magazynka.
- Mocno wciśnij magazynek w komorę, aż usłyszysz kliknięcie.

2. Ładowanie Magazynka

- Trzymaj magazynek z otwartym końcem skierowanym ku górze.
- Włóż pierwszy nabój do magazynka, upewniając się, że jest prawidłowo osadzony.
- Powtarzaj ten proces, aż magazynek będzie załadowany do pojemności 4 nabojów.
- Upewnij się, że naboje są prawidłowo ułożone w magazynku.

3. Używanie Broni

- Włóż załadowany magazynek do broni zgodnie z instrukcją instalacji.
- Wprowadź nabój do komory, pociągając za bolt lub obsługując mechanizm broni zgodnie z jej konstrukcją.

- Przestrzegaj standardowych praktyk strzeleckich oraz wytycznych bezpieczeństwa podczas używania broni.

4. Rozładowywanie Magazynka

- Usuń magazynek z broni, używając przycisku zwalniania magazynka.
- Użyj przycisku zwalniania magazynka, aby wystrzelić pozostałe naboje, jeśli to konieczne.
- Utylizuj niewykorzystane naboje zgodnie z lokalnymi przepisami.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj magazynek zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu metali.
- Upewnij się, że magazynek jest unieszkodliwiony przed utylizacją, aby zapobiec nieautoryzowanemu użyciu.
- Jeśli magazynek jest uszkodzony, podejmij odpowiednie kroki, aby zapewnić, że nie może być użyty ponownie.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa, użytkowania lub obaw związanych z magazynkiem WINCHESTER 88 4RD, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostępnymi w opakowaniu produktu lub na oficjalnej stronie internetowej.

Zakończenie

Twoje bezpieczeństwo jest naszym priorytetem. Przestrzegając wytycznych i instrukcji zawartych w tej instrukcji, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z magazynkiem WINCHESTER 88 4RD. Zawsze bądź na bieżąco z informacjami o wycofaniu produktów i aktualizacjach bezpieczeństwa poprzez oficjalne kanały. Dziękujemy za wybór naszego produktu.

WINCHESTER 88 4RD MAGAZINE

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että ostit WINCHESTER 88 4RD MAGAZINEn. Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi Winchesterin lever action ja puoliautomaattikiväärien kanssa, erityisesti .308 Winchester patruunan kanssa. Varmistaaksesi oman ja muiden turvallisuuden, lue tämä opas huolellisesti ennen kuin käytät lippaita.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käsittele jokaista asetta aina kuin se olisi ladattu.
- Säilytä aseet ja ammukset turvallisesti ja lasten ulottumattomissa.
- Käytä vain suositeltuja patruunoita aseessasi.
- Tarkista lipas vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä.
- Älä muokkaa lippaita tai asetta millään tavalla.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden käyttöä ja säilytystä.
- Käytä aina asianmukaisia silmä ja korvasuojia ampumisen aikana.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista turvallinen ampumaympäristö.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että lipas on kunnolla kiinnitetty aseeseen ennen käyttöä.
- Älä ylitä lippaan kapasiteettia, joka on 4 patruunaa.
- Vältä lippaan käyttöä, jos siinä on kulumia tai vaurioita.
- Pidä sormet poissa liipaisimelta, kunnes olet valmis ampumaan.
- Älä koskaan osoita asetta mitään kohti, jota et aio ampua.
- Jos laukaus epäonnistuu, pidä asetta suunnattuna alas ampumaalueelle vähintään 30 sekuntia ennen kuin yrität korjata vian.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Etsi lippaan vapautuspainike aseestasi.
- Paina lippaan vapautuspainiketta poistaaksesi tyhjän lippaan.
- Kohdista uusi WINCHESTER 88 lipas lippaan paikalle.
- Työnnä lipas tiukasti paikalleen, kunnes se napsahtaa paikoilleen.

2. Lippaan lataaminen

- Pidä lippasta siten, että avoin pää osoittaa ylöspäin.
- Aseta ensimmäinen patruuna lippaaseen varmistaen, että se on kunnolla paikallaan.
- Toista tämä prosessi, kunnes lipas on ladattu 4 patruunan kapasiteettiin.
- Varmista, että patruunat ovat oikeassa asennossa lippaassa.

3. Aseen käyttäminen

- Aseta ladattu lipas aseeseen yllä kuvatun asennusosion mukaisesti.
- Lataa patruuna vetämällä liipaisinta tai toimimalla aseeseen rakenteen mukaan.
- Noudata normaaleja ampumiskäytäntöjä ja turvallisuusohjeita aseiden käytön aikana.

4. Lippaan tyhjentäminen

- Poista lipas aseesta käyttämällä lippaan vapautuspainiketta.
- Käytä lippaan vapautuspainiketta tyhjentääksesi mahdolliset jäljellä olevat patruunat tarvittaessa.
- Hävitä käyttämättömät patruunat paikallisten sääntöjen mukaisesti.

Hävittämisohjeet

- Hävitä lipas paikallisten metallikierrätysohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että lipas on tehty käyttökelvottomaksi ennen hävittämistä, jotta estetään luvaton käyttö.
- Jos lipas on vaurioitunut, ota tarvittavat toimenpiteet varmistaaksesi, että sitä ei voida käyttää uudelleen.

Yhteystiedot lisätukea varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä, jotka koskevat turvallisuutta, käyttöä tai huolia WINCHESTER 88 4RD MAGAZINEsta, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotepakkauksessa tai virallisilla verkkosivustoilla.

Johtopäätös

Turvallisuutesi on meille tärkeää. Noudattamalla tässä oppaassa esitettyjä ohjeita ja suosituksia voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen WINCHESTER 88 4RD MAGAZINEn kanssa. Pysy aina ajan tasalla tuotteen takaisinvetotiedoista ja turvallisuuspäivityksistä virallisten kanavien kautta. Kiitos, että valitsit tuotteemme.

WINCHESTER 88 4RD MAGAZINE

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du har köpt WINCHESTER 88 4RD MAGAZINE. Denna produkt är utformad för användning med Winchester spänningsvapen och halvautomatiska gevär, specifikt för .308 Winchester patronen. För att säkerställa din säkerhet och andras, vänligen läs denna guide noggrant innan du använder magasinet.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid varje skjutvapen som om det är laddat.
- Förvara skjutvapen och ammunition säkert och utom räckhåll för barn.
- Använd endast den rekommenderade ammunitionen för ditt skjutvapen.
- Inspektera magasinet för skador före varje användning.
- Modifiera inte magasinet eller skjutvapnet på något sätt.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning och förvaring av skjutvapen.
- Bär alltid lämplig ögon och hörselskydd vid skjutning.
- Var medveten om din omgivning och säkerställ en säker skjutmiljö.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att magasinet är korrekt placerat i skjutvapnet före användning.
- Överskrid inte magasinets kapacitet på 4 patroner.
- Undvik att använda magasinet om det visar tecken på slitage eller skada.
- Håll fingrarna borta från avtryckaren tills du är redo att skjuta.
- Rikta aldrig skjutvapnet mot något du inte avser att skjuta.
- Om en missfire inträffar, håll skjutvapnet riktat nedåt i minst 30 sekunder innan du försöker åtgärda problemet.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Se till att skjutvapnet är oladdat och riktat i en säker riktning.
- Lokalisera knappen för magasinutlösning på ditt skjutvapen.
- Tryck på knappen för magasinutlösning för att ta bort det tomma magasinet.
- Justera det nya WINCHESTER 88 magasinet med magasinbrunnen.
- Tryck magasinet ordentligt in i brunnen tills det klickar på plats.

2. Laddning av magasinet

- Håll magasinet med den öppna änden vänd uppåt.
- Sätt i den första patronen i magasinet och se till att den sitter ordentligt.
- Upprepa denna process tills magasinet är laddat till sin kapacitet på 4 patroner.
- Se till att patronerna är korrekt orienterade inom magasinet.

3. Använda skjutvapnet

- Sätt in det laddade magasinet i skjutvapnet som beskrivs i installationsavsnittet.
- Ladda en patron genom att dra tillbaka slutstycket eller använda åtgärden enligt ditt skjutvapens design.
- Följ standard skjutpraxis och säkerhetsriktlinjer när du använder skjutvapnet.

4. Tömning av magasinet

- Ta bort magasinet från skjutvapnet med hjälp av knappen för magasinutlösning.
- Använd knappen för magasinutlösning för att skjuta ut eventuella kvarvarande patroner om det behövs.
- Kassera eventuella oskjutna patroner i enlighet med lokala förordningar.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera magasinet i enlighet med lokala förordningar angående metallåtervinning.
- Se till att magasinet görs obrukbart före kassering för att förhindra obehörig användning.
- Om magasinet är skadat, vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att det inte kan användas igen.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor angående säkerhet, användning eller bekymmer gällande WINCHESTER 88 4RD MAGAZINE, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som anges i produktförpackningen eller på den officiella webbplatsen.

Slutsats

Din säkerhet är vår prioritet. Genom att följa riktlinjerna och instruktionerna som anges i denna manual kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse med ditt WINCHESTER 88 4RD MAGAZINE. Håll dig alltid informerad om produktåterkallelser och säkerhetsuppdateringar genom officiella kanaler. Tack för att du valde vår produkt.

WINCHESTER 88 4RD MAGAZINE Návod k bezpečnosti

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili WINCHESTER 88 4RD MAGAZINE. Tento produkt je navržen pro použití s puškami Winchester lever action a poloautomatickými puškami, konkrétně pro náboj .308 Winchester. Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a bezpečnost ostatních, pečlivě si prosím přečtete tento návod před použitím zásobníku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte s každou zbraní, jako by byla nabitá.
- Ukládejte zbraně a munici bezpečně a mimo dosah dětí.
- Používejte pouze doporučenou munici pro vaši zbraň.
- Před každým použitím zkontrolujte zásobník na poškození.
- Nemačkejte zásobník nebo zbraň žádným způsobem.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání a ukládání zbraní.
- Vždy noste vhodnou ochranu očí a uší při střelbě.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte bezpečné prostředí pro střelbu.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Ujistěte se, že je zásobník správně zasazen v zbraní před použitím.
- Nepřekračujte kapacitu zásobníku 4 náboje.
- Vyhněte se používání zásobníku, pokud vykazuje známky opotřebení nebo poškození.
- Držte prsty daleko od spouště, dokud nejste připraveni střílet.
- Nikdy neukazujte zbraň na nic, co nemáte v úmyslu vystřelit.
- Pokud dojde k selhání výstřelu, držte zbraň namířenou směrem k terči po dobu alespoň 30 sekund před pokusem o odstranění závady.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a namířená bezpečným směrem.
- Najděte tlačítko pro uvolnění zásobníku na vaší zbraní.
- Stiskněte tlačítko pro uvolnění zásobníku a vyjměte prázdný zásobník.
- Zarovnejte nový zásobník WINCHESTER 88 se zásobníkovým otvorem.
- Pevně zatlačte zásobník do otvoru, dokud nezaklapne na místo.

2. Nabíjení zásobníku

- Držte zásobník otevřeným koncem směrem nahoru.
- Vložte první náboj do zásobníku a ujistěte se, že je správně usazen.
- Tento proces opakujte, dokud nebude zásobník nabit na kapacitu 4 nábojů.
- Ujistěte se, že jsou náboje správně orientovány uvnitř zásobníku.

3. Použití zbraně

- Vložte nabitý zásobník do zbraně podle pokynů uvedených v části instalace.
- Nabijte náboj zatažením za závěr nebo ovládáním akce podle konstrukce vaší zbraně.
- Dodržujte standardní střelecké praktiky a bezpečnostní pokyny při používání zbraně.

4. Vybíjení zásobníku

- Odstraňte zásobník ze zbraně pomocí tlačítka pro uvolnění zásobníku.
- Pokud je to nutné, použijte tlačítko pro uvolnění zásobníku k vyhození zbývajících nábojů.
- Zlikvidujte jakékoli nevyužité náboje v souladu s místními předpisy.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte zásobník v souladu s místními předpisy o recyklaci kovů.
- Ujistěte se, že je zásobník před likvidací znehodnocen, aby se zabránilo neoprávněnému použití.
- Pokud je zásobník poškozen, přijměte vhodná opatření, abyste zajistili, že již nebude možné jej použít.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti, používání nebo obav ohledně WINCHESTER 88 4RD MAGAZINE se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené v obalu produktu nebo na oficiálních webových stránkách.

Závěr

Vaše bezpečnost je naší prioritou. Dodržováním pokynů a instrukcí uvedených v tomto manuálu zajistíte bezpečné a příjemné používání vašeho WINCHESTER 88 4RD MAGAZINE. Vždy buďte informováni o stahování výrobků a bezpečnostních aktualizacích prostřednictvím oficiálních kanálů. Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt.